

GE731K GE732K GE733K

# Horno microondas

Instrucciones para el usuario y guía de cocción

Debe tener en cuenta que la garantía de Samsung NO cubre las llamadas al servicio técnico para pedir información sobre el funcionamiento del producto, corregir una instalación inadecuada o trabajos normales de limpieza o de mantenimiento.



Este manual está impreso en papel 100 % reciclado.

# imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register







#### **USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Acaba de adquirir un horno microondas SAMSUNG. El manual de instrucciones contiene importante información sobre la cocción con el horno microondas:

- · Precauciones de seguridad
- · Accesorios adecuados y utensilios de cocina
- Consejos de cocina útiles
- · Consejos de cocina

### **DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS**



Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar **graves lesiones personales o la muerte**.



Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar lesiones personales leves o daños a la propiedad.



Advertencia: riesgo de incendio

Advertencia: electricidad



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: material explosivo



NO tocar.



NO desmontar.

NO intentar.



Seguir las indicaciones explícitamente.



Desenchufar el cable de alimentación de la toma de la pared.



Comprobar que el aparato está conectado a tierra para impedir descargas eléctricas.



Llamar al centro de servicio para obtener ayuda.



Notas

Importante


# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

# LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.


Asegúrese de que estas precauciones se tengan siempre en cuenta.

Antes de utilizar el horno compruebe que se siguen las instrucciones siguientes.

# **▲** ADVERTENCIA (sólo función microondas)







Este aparato es sólo para uso doméstico.





- ADVERTENCIA: Deje que los niños utilicen el horno sin supervisión sólo cuando les haya dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y sepan el peligro que entraña hacer mal uso de él.
- ★ ADVERTENCIA: Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén vigilados.
- Utilice sólo utensilios que sean aptos para el microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio.

- Este horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. No deseque alimentos ni seque ni caliente objetos, como almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños de cocina húmedos o similares ya que hay riesgo de lesión o de incendio.
- Si nota humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- ADVERTENCIA: El calentamiento de bebidas con el microondas puede provocar ebulliciones eruptivas con retraso. Por lo tanto, tenga cuidado al manejar el recipiente.
- ADVERTENCIA: El contenido de los biberones y de los tarros de papilla debe agitarse o removerse y comprobar su temperatura antes de dárselo al niño para evitar que se queme.
- No caliente en el microondas huevos con cáscara o cocidos, ya que podrían explotar aun después de finalizar el tiempo de calentamiento.
- Limpie el horno con regularidad y retire cualquier resto de comida.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.

- **①**
- □ El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares.
- Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o que hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, a fin de evitar incidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de servicio autorizado o una persona igualmente cualificada.
- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que tienen tendencia a explotar.
- No debe limpiar el aparato con un chorro de agua.
- El horno debe estar colocado en la posición correcta y a una altura que permita el fácil acceso a su interior y a los controles.

- Antes de utilizar el horno por primera vez, debe hacerlo funcionar con agua durante 10 minutos.
- Si el horno genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.
- El horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.
- Este horno microondas es para usar sólo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario.

# ▲ ADVERTENCIA (sólo función horno) - Opcional

- ADVERTENCIA: Cuando el horno está funcionando en el modo de combinación, los niños sólo lo deben utilizar bajo la vigilancia de los adultos ya que las temperaturas que se generan son altas.
- ★ El aparato se calienta durante su uso. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno.
- ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. No deje que los niños se acerquen.



- No utilice un limpiador con vaporizador.
- ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente.
- Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.
- No use limpiadores abrasivos ni útiles metálicos afilados para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que pueden rayar la superficie y producirse rotura del cristal.

- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- La puerta y la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los aparatos no están preparados para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.

Este producto es un equipo ISM del grupo 2 de Clase B. La definición del grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que intencionadamente se genera energía de radio-frecuencia que se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material, así como equipos EDM y de soldadura por arco. Los equipos de la Clase B son apropiados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje en edificios de uso doméstico.





# INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS

Coloque el horno en una superficie plana y nivelada a una altura mínima de 85 cm del suelo. La superficie debe poseer la firmeza suficiente para sostener el peso del horno con seguridad.

1. Cuando instale el horno, la ventilación debe ser la adecuada, dejando para ello 10 cm (4 pulg.) de espacio como mínimo por detrás y en los laterales y 20 cm (8 pulg.) de espacio por encima.



- 2. Retire todo el material de embalaje del interior del horno.
- **3.**Instale el aro giratorio y el plato giratorio. Compruebe que el plato giratorio gire sin problemas. (Sólo modelo con plato giratorio)
- **4.**Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, a fin de evitar incidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de servicio autorizado o una persona igualmente cualificada.

  Por motivos de seguridad personal, conecte el cable a una toma de CA con conexión a tierra.

No instale el microondas en entornos húmedos o calientes, como las inmediaciones de un horno tradicional o un radiador. Deben respetarse las especificaciones de suministro eléctrico del horno, y cualquier prolongación del cable debe ser del mismo estándar que el cable de alimentación suministrado con el horno. Limpie el interior y los cierres de la puerta con un paño húmedo antes de utilizar el horno microondas por primera vez.

# LIMPIEZA DEL HORNO MICROONDAS

Las siguientes partes del horno microondas deben limpiarse regularmente para evitar que las partículas de comida y la grasa se incrusten en él:

- Superficies internas y externas
- Puerta y cierres de la puerta
- Plato giratorio y aros giratorios (Sólo modelo con plato giratorio)
- Asegúrese **SIEMPRE** de que los cierres de la puerta estén limpios y de que la puerta cierre correctamente.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.







- **1.**Limpie las superficies externas con un paño suave y agua templada con jabón. Aclare y seque.
- **2.** Elimine cualquier marcha o salpicadura de las superficies internas del horno con un paño jabonoso. Aclare y seque.
- **3.** Para eliminar partículas de comida resecas y eliminar olores, coloque un vaso de agua con zumo de limón en el horno y caliéntelo durante diez minutos a la máxima potencia.
- **4.**Limpie el plato en el lavavajillas siempre que sea necesario.
- NO derrame agua en las rejillas de ventilación. No use NUNCA productos abrasivos ni disolventes químicos. Tenga especial cuidado al limpiar los cierres de la puerta para que las partículas no:
  - no se acumulen
  - impida que la puerta se cierre correctamente
- Limpie la cavidad del horno microondas después de cada uso con un detergente suave. Para evitar daños, deje que el microondas se enfríe antes de limpiarlo.

Cuando limpie la parte superior interna de la cavidad es aconsejable que baje el termostato a 45 ° y lo limpie. (Sólo modelo con calentador giratorio)

# CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HORNO MICROONDAS

Tomar unas sencillas precauciones al guardar o utilizar su horno microondas.

No debe utilizar el horno si la puerta o los cierres de la puerta están dañados:

- Bisagras rotas
- Cierres deteriorados
- Cubierta del horno abollada o torcida

Sólo un experto del servicio técnico debe realizar reparaciones en el microondas

- No quite NUNCA la carcasa externa del horno. Si el horno está defectuoso y necesita ser reparado o duda de su estado:
  - Desconéctelo del enchufe de la pared
  - Póngase en contacto con el centro de servicio posventa más cercano.
- Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y sin polvo.

**Motivo:** El polvo y la humedad pueden afectar a las piezas que intervienen en el





funcionamiento del horno.


Este horno microondas no está diseñado para un uso comercial.

Por razones de seguridad no reemplace la bombilla usted mismo. Póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de Samsung más cercano para solicitar un técnico cualificado que cambie la bombilla.


A	ADVERTENCIA	$\triangle$	A	Â	<u>k</u>
X	Sólo el personal cualificado debe modificar o reparar el aparato.	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
	No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados en la función microondas.	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
	Para mayor seguridad, no utilice limpiadores de agua a alta presión ni de chorro de vapor.	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
	No instale este aparato cerca de un calentador ni de materiales inflamables; en un lugar con humedad, aceite o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua, o donde pueda haber fugas de gas; sobre una superficie desnivelada.	<b>✓</b>	~	~	~
<b></b>	El aparato debe conectarse a tierra de acuerdo con las normas locales y nacionales.	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
*	Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
	No tire del cable de alimentación, no lo doble excesivamente ni coloque objetos pesados encima.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
*	En caso de fuga de gas (como propano, LP, etc.) ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de alimentación.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>

	No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
	No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras el horno está funcionando.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
•	No introduzca los dedos ni sustancias extrañas. Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
	No aplique una fuerza excesiva sobre el aparato ni permita que reciba impactos.	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
	No coloque el horno sobre un objeto frágil, como el fregadero o un objeto de vidrio.	<b>√</b>	<b>✓</b>		
	No utilice benceno, disolventes, alcohol, limpiador con vaporizador o alta presión para limpiar el aparato.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
	Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente sean los que se indican en las especificaciones del producto.	<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>√</b>
	Enchufe firmemente el cable de alimentación en el enchufe de la pared. No utilice un adaptador de enchufes múltiples, un cable alargador ni un transformador eléctrico.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
	No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, ni lo introduzca entre objetos ni detrás del horno.	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
	No utilice un enchufe o un cable de alimentación dañados o una toma de pared que esté floja. Si el enchufe o el cable están dañados póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
	No vierta ni rocíe agua directamente dentro del horno.	<b>✓</b>	<b>✓</b>		
	No coloque objetos sobre el horno, en el interior o en la puerta del horno.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
	No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del homo.	<b>√</b>	<b>~</b>		





A	PRECAUCIÓN	Δ	À	À	Æ
*	Utilice sólo utensilios que sean aptos para el microondas.  NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc.  Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico.  Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno.	✓		<b>✓</b>	~
	No utilice el horno microondas para secar papeles ni tejidos.	<b>✓</b>		<b>√</b>	<b>✓</b>
*	Utilice tiempos más cortos para cantidades pequeñas de alimentos para prevenir el sobrecalentamiento o que éstos se quemen.	<b>√</b>		<b>√</b>	<b>✓</b>





## PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA DOSIS EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS (SÓLO FUNCIÓN MICROONDAS)

Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones de seguridad puede sufrir una exposición a la energía de las microondas perjudicial para su salud.

- (a) Baio ningún concepto intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, trate de forzar las trabas de seguridad (los pestillos de la puerta) ni inserte nada en los orificios de las trabas de seguridad.
- (b) NO coloque ningún objeto entre la puerta del horno y la parte delantera, ni permita que se acumulen restos de comida o de productos de limpieza en las superficies de contacto. Asegúrese de que la puerta v las superficies de contacto de la puerta estén limpias pasándoles primero un trapo húmedo y luego un trapo suave y seco tras cada uso.
- (c) Si el horno está dañado, NO lo haga funcionar hasta que no lo haya reparado un técnico cualificado por el fabricante. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se produzcan daños en:
  - (1) puerta (curvada)
  - (2) bisagras de la puerta (rotas o floias)
  - (3) Los cierres y las superficies de cierre
- (d) Sólo el personal cualificado del servicio técnico del microondas. formado por el fabricante, debe reparar y ajustar el horno.

Samsung le cobrará una tarifa de reparación por la sustitución de un accesorio o por la reparación de un desperfecto superficial si el daño a la unidad o el daño o la pérdida del accesorio ha sido provocado por el usuario. Elementos que cubre esta estipulación:

- (a) Puerta, tirador, panel exterior o panel de control abollados, rayados o rotos.
- (b) Bandeia, soporte giratorio, acoplador o reiilla rotos o perdidos.
- Utilice este aparato sólo para las funciones propias que se describen en este manual. Las instrucciones de advertencia y de seguridad de este manual no cubren todas las posibles situaciones que pueden ocurrir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, la precaución v los cuidados necesarios para instalar, mantener v utilizar este aparato.

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de este horno microondas pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Este horno microondas sólo se puede utilizar para calentar alimentos. Es sólo para uso doméstico. No caliente tejidos ni cojines rellenos, va que podrían arder v provocar un incendio. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto de este aparato.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se deteriore la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesaos innecesarios.



# ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODU (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO ELECTRÓNICOS)

#### (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.





## **CONTENIDO**

<u> </u>
Guía de búsqueda rápida11
Accesorios12
Homo13
Panel de control13
Configuración de la hora14
Cómo funciona un horno microondas14
Cómo comprobar que su horno funciona correctamente15
Configuración del modo de ahorro de energía15
Cocción/Recalentamiento
Niveles de potencia
Cómo detener la cocción16
Ajuste del tiempo de cocción16
Uso de la función de recalentamiento/cocción instantáneos17
Configuración de la función de recalentamiento y cocción instantáneos17
Uso de la función de descongelación rápida automática18
Configuración de la función de descongelación rápida automática18
Grill
Combinación de microondas y grill
Cocción en varias etapas20
Selección de los accesorios
Desconexión de la alarma21
Cómo cerrar de manera segura el horno microondas21
Guía de utensilios de cocina21
Guía de cocción23
Qué hacer en caso de duda o si tiene un problema31
Especificaciones técnicas

# **GUÍA DE BÚSQUEDA RÁPIDA**

#### Si desea cocinar algo.

Coloque la comida en el horno.
 Seleccione el nivel de potencia pulsando el botón
 Nivel de potencia (﴿\*\*\*) una o más veces.



2. Seleccione el tiempo de cocción pulsando el botón 10 min, 1 min o 10 s según se necesite.



3. Pulse el botón Iniciar (♦).

Resultado: La cocción dará comienzo.

El horno emite cuatro pitidos cuando la cocción ha terminado.



#### Si desea descongelar alimentos.

1. Coloque la comida congelada en el horno.
Pulse el botón **Descongelación rápida** (\*\*) una o más veces según el tipo de alimento que desee descongelar.



2. Seleccione el peso pulsando los botones **kg** y **100g** según necesite.

Kg 100g

**3.** Pulse el botón **Iniciar** (♦).



#### Si desea añadir un minuto extra.

Deje la comida en el horno. Pulse **+30s (+30 seg)** una o más veces por cada 30 segundos extra que desee añadir.

+30s





#### Si desea cocinar algo al grill.

 Caliente el grill a la temperatura necesaria pulsando los botones Grill ((√)), el de configuración del tiempo (10 min, 1 min y 10 s) y Iniciar (♦).



2. Coloque la comida en la parrilla del horno.
Pulse el botón **Grill** (I(J)). Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones 10 min, 1 min y 10 s según se necesite.



3. Pulse el botón Iniciar (♦).



#### **ACCESORIOS**

Según el modelo que haya adquirido, dispondrá de diversos accesorios que podrá usar de distintas maneras.

 Aro giratorio, que se debe colocar en el centro del horno.



**Objetivo:** El aro giratorio aguanta el plato

giratorio.

**2. Plato giratorio**, que se debe colocar sobre el aro giratorio con el centro encajado en el acoplador.



Objetivo: El plato giratorio se utiliza como

superficie principal de cocción; se puede extraer fácilmente para su limpieza.

3. Parrilla para grill, que se debe colocar en el plato giratorio.




**Objetivo:** La parrilla metálica se puede utilizar en la cocción al grill y combinada.








### **HORNO**



- 1. PUFRTA
- 2. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN
- 3. GRILL
- 4. LUZ
- 5. PANTALLA
- 6. PESTILLOS DE LA PUERTA

- 7. PLATO GIRATORIO
- 8. ACOPLADOR
- 9. ARO GIRATORIO
- **10.** ORIFICIOS DE LAS TRABAS DE SEGURIDAD
- 11. BOTÓN PARA ABRIR LA PUERTA
- 12. PANEL DE CONTROL

## **PANEL DE CONTROL**



- 1. PANTALLA
- 2. SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN RÁPIDA AUTOMÁTICA
- 3. SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECALENTAMIENTO/COCCIÓN INSTANTÁNEOS
- 4. BOTÓN DEL MODO GRILL
- 5. BOTÓN DEL MODO MICROONDAS
- 6. BOTÓN DE AJUSTE DE TIEMPO

- 7. BOTÓN PARA DETENER/ CANCELAR
- 8. BOTÓN DE AHORRO DE ENERGÍA
- 9. SELECCIÓN DEL PESO
- 10. SELECCIÓN DEL MODO COMBI
- 11. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DEL RELOJ
- **12.** BOTÓN +30s (+30 seg)
- 13. BOTÓN DE INICIO










# **CONFIGURACIÓN DE LA HORA**

El horno microondas tiene un reloj incorporado. Cuando se enciende, en la pantalla automáticamente se muestra ":0", "88:88" o "12:00".

Establezca la hora actual. La hora puede aparecer en formato de 24 o de 12 horas. Debe ajustar el reloj:

- Cuando instale por primera vez el horno microondas
- Después de un apagón eléctrico
- No olvide volver a configurar el reloj cuando cambie del horario de verano al de invierno y viceversa.




Si no selecciona ninguna función durante la configuración o durante el funcionamiento con parada temporal del aparato, la función se cancela y al cabo de 25 minutos se apaga la pantalla.

La lámpara del horno se apaga después de 5 minutos si la puerta está abierta.

1. Para que aparezca la hora en...

Formato de 24 horas Formato de 12 horas







3. Cuando aparezca la hora correcta, pulse de nuevo el botón **Reloj** (4) para iniciar el reloj.

Resultado: La hora aparecerá siempre que no utilice el horno microondas.



#### CÓMO FUNCIONA UN HORNO MICROONDAS

Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La energía que liberan permite cocinar o recalentar la comida sin que se altere la forma ni el color.

Puede utilizar este horno microondas para:

- Descongelar
- Recalentamiento y cocción instantáneos
- Cocinar

Bases de la cocción.

- Las microondas generadas por el magnetrón se distribuyen de manera uniforme a medida que el alimento gira en el plato giratorio. De esta forma la comida se cocina uniformemente.
- 2. Las microondas son absorbidas por el alimento hasta llegar a una profundidad de aproximadamente 1 pulg. (2,5 cm). Así, la cocción continúa mientras el calor se disipa dentro de la comida.



- **3.** Los tiempos de cocción varían según el recipiente utilizado y las propiedades del alimento:
  - · Cantidad y densidad
  - Contenido en agua
  - Temperatura inicial (refrigerado o no)
- Como el centro del alimento se cocina mediante disipación del calor, la cocción continúa incluso cuando el alimento se ha retirado del horno. Por lo tanto, los tiempos de espera especificados en las recetas y en este manual deben respetarse para garantizar:
  - Que la parte central del alimento también se haya cocinado
  - Que exista la misma temperatura en todo el alimento





# CÓMO COMPROBAR QUE SU HORNO FUNCIONA CORRECTAMENTE

El siguiente procedimiento de ejemplo permite comprobar si el horno funciona correctamente en todo momento. Abra la puerta del horno presionando sobre el botón grande situado en la esquina inferior derecha del panel de control.

En primer lugar, coloque un vaso de agua en el plato giratorio. A continuación cierre la puerta.

 Pulse el botón Nivel de potencia (<u>""</u>) y establezca el tiempo en 4 o 5 minutos, pulsando el botón 1 min el número adecuado de veces.



2. Pulse el botón Iniciar (1).

Resultado: El horno calentará el agua durante 4 o 5 minutos. A continuación el agua empezará a hervir.



El horno debe conectarse a la toma de corriente adecuada. El plato giratorio debe estar colocado en el horno. Si no utiliza el nivel máximo de potencia eléctrica, el agua tardará más en hervir.

# CONFIGURACIÓN DEL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El horno dispone de un modo de ahorro de energía. Esto facilita el ahorro de energía cuando no se utiliza el horno.

- Pulse el botón Ahorro de energía (p.9).
- Para salir del modo de ahorro de energía, abra la puerta y en la pantalla se verá la hora actual. El horno está operativo.



#### COCCIÓN/RECALENTAMIENTO

El procedimiento siguiente explica cómo cocer o recalentar comida. Compruebe siempre los ajustes de cocción antes de dejar el horno funcionando solo.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio.. A continuación cierre la puerta.

1. Pulse el botón Nivel de potencia (""%).

Resultado: Aparecen las indicaciones de 750 W (máximo poder de cocción): Seleccione el nivel de potencia adecuado pulsando el botón Nivel



adecuado pulsando el botón **Nivel de potencia** (##) hasta que se visualice el voltaje correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia en la página siguiente.

 Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones 10 min, 1 min y 10 s según se necesite.



3. Pulse el botón Iniciar (�).

Resultado: La luz del horno se encenderá y comenzará a girar el plato giratorio.



- La cocción comienza; cuando termine, el horno emitirá cuatro pitidos.
- La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.
- Nunca active el horno microondas cuando esté vacío.







#### **NIVELES DE POTENCIA**

Puede elegir entre los niveles de potencia que se indican a continuación.

Nivel de matemaia	Salida				
Nivel de potencia	HORNO MICROONDAS	GRILL			
ALTO	750 W	-			
MEDIO ALTO	600 W	-			
MEDIO	450 W	-			
MEDIO BAJO	300 W	-			
DESCONGELAR (55)	180 W	-			
BAJO/MANTENER CALIENTE	100 W	-			
GRILL	-	1100 W			
COMBI I (.//\\.\U))	600 W	1100 W			
COMBI II (4"LM)	450 W	1100 W			
COMBI III (﴿///﴾)	300 W	1100 W			





# CÓMO DETENER LA COCCIÓN

Puede detener la cocción en cualquier momento para probar la comida.

1. Para detenerla temporalmente: Abra la puerta.

> Resultado: La cocción se detendrá. Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse el botón Iniciar (1).



2. Para detenerla completamente: Pulse el botón **Parar** (♥).



Resultado: La cocción se detiene.

Si desea cancelar los ajustes de cocción, vuelva a pulsar el botón Parar (♥).

También puede cancelar un ajuste antes de comenzar pulsando el botón **Parar** (♥).

# AJUSTE DEL TIEMPO DE COCCIÓN

Puede aumentar el tiempo de cocción pulsando el botón +30 s (+30 seg) una vez por cada 30 segundos que desee añadir.

1. Pulse una vez el botón +30 s (+30 seg) por cada 30 segundos que desee añadir.

+30 s

2. Pulse el botón Iniciar (🔷).



Start





 $\mathbf{g}$ 

# USO DE LA FUNCIÓN DE RECALENTAMIENTO/ COCCIÓN INSTANTÁNEOS

Con la función de recalentamiento instantáneo, el tiempo de cocción se aiusta automáticamente.

Se puede ajustar el número de raciones pulsando el botón apropiado de recalentamiento instantáneo las veces que sea necesario.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

Pulse el botón Recalentamiento/Cocción

instantáneos el número de veces que sea necesario.

Resultado: Pulse el botón Iniciar (♦) para iniciar la cocción. Cuando haya acabado:

- 1) El horno emite cuatro pitidos.
- La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.

**Ejemplo:** Pulse el botón **Bebidas** una vez para recalentar una taza de café. Consulte la tabla en la página contigua si desea más información.



# CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECALENTAMIENTO Y COCCIÓN INSTANTÁNEOS

La siguiente tabla presenta 6 programas de cocción/recalentamiento automático, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

Alimento/ Botón	Tamaño porción	Tiempo reposo	Recomendaciones
Plato combinado (refrigerado)	300-350 g 400-450 g	3 min	Coloque en un plato de cerámica y cubra con un film transparente para microondas. Este programa es adecuado para comidas que consten de 3 componentes (por ejemplo, carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta).

	ì	1	
Alimento/ Botón	Tamaño porción	Tiempo reposo	Recomendaciones
Bebidas (café, leche, té, agua a temperatura ambiente)	150 ml (1 taza) 250 ml (1 tazón)	1-2 min	Vierta el líquido en tazas de cerámica y recaliente sin cubrir. Coloque la taza (150 ml) o el tazón (250 ml) en el centro del plato giratorio, remueva cuidadosamente antes y después del tiempo de reposo.
Comida congelada preparada (congelada)	300-350 g 400-450 g	4 min	Compruebe si el plato de la comida congelada es adecuado para el microondas. Perfore el envoltorio de la comida preparada. Ponga la comida congelada en el centro. Este programa es adecuado para comidas congeladas que consten de 3 componentes (por ejemplo, carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta).
Gratinado de pescado congelado (congelado) ***	200 g 400 g	2-3 min	Coloque el gratinado de pescado en una bandeja de pyrex de tamaño adecuado. Coloque el plato en la parrilla. Este programa es adecuado para productos como filetes de pescado con guarnición de verduras y salsa.
Miniquiches/ minipizzas congeladas (congeladas)	150 g (4-6 unid.) 250 g (7-9 unid.)	-	Coloque uniformemente en la parrilla las minipizzas o miniquiches congeladas.
Gratinado de pasta congelada (congelada)	200 g 400 g	2-3 min	Coloque el gratinado de pasta congelada en una bandeja de pyrex de tamaño adecuado. Coloque el plato en la parrilla. Este programa es ideal para el gratinado de pasta congelada como lasaña, macarrones o canalones.







# USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN RÁPIDA **AUTOMÁTICA**

La función de descongelación rápida permite descongelar carne, aves y pescado. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente.

Tan sólo debe seleccionar el programa y el peso.



Utilice sólo los recipientes que sean seguros para su uso en el microondas.

En primer lugar, coloque la comida congelada en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

1. Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando una o más veces el botón Descongelación rápida (\*\*). (Consulte la tabla en la página contigua si desea más información.)



2. Seleccione el peso del alimento pulsando los botones kg v 100g. Es posible seleccionar hasta un máximo de 1500 g.



3. Pulse el botón Iniciar (1).

#### Resultado:



- La descongelación dará comienzo.
- El horno emitirá un pitido a mitad de la descongelación para recordarle que le dé la vuelta a la comida.
- Pulse de nuevo el botón Iniciar (1) para terminar la descongelación.



También puede descongelar comida manualmente. Para ello, seleccione la función de cocción/recalentamiento del microondas con un nivel de potencia de 180 W. Consulte el apartado titulado "Cocción/ Recalentamiento" en la página 15 para obtener más detalles.

# CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN RÁPIDA AUTOMÁTICA

La siguiente tabla presenta los diversos programas de descongelación rápida automática, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas. Retire el envoltorio antes de descongelar la comida. Coloque la carne, las aves, el pescado, las frutas o las bayas en un plato de cerámica.

Código/ Alimento	Cantidad	Tiempo reposo	Recomendaciones
1. Carne	200-1500 g	20-90 min	Cubra los bordes con papel de aluminio. Dé la vuelta a la carne cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para ternera, cordero, cerdo, filetes, chuletas y carne picada.
2. Aves	200-1500 g	20-90 min	Proteja las puntas de las patas y de las alas con papel de aluminio. Dé la vuelta al ave cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para un pollo entero y en porciones.
3. Pescado	200-1500 g	20-80 min	Cubra la cola del pescado entero con papel de aluminio. Dé la vuelta al pescado cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal tanto para un pescado entero como para filetes de pescado.
4. Frutas/Bayas	100-600 g	5-20 min	Extienda la fruta uniformemente en una bandeja de cristal plana. Este programa es ideal para todo tipo de fruta.



Seleccione la función de descongelación manual con una potencia de 180 W si desea descongelar la comida manualmente. Si desea más información sobre la descongelación manual y los tiempos de descongelación, consulte la página 28.





#### **GRILL**

El grill permite calentar y dorar los alimentos rápidamente, sin necesidad de utilizar microondas. Con este fin. se suministra con el microondas una parrilla para el grill.

1. Caliente el grill a la temperatura necesaria pulsando los botones Grill ((M)), el de configuración del tiempo (10 min, 1 min y 10 s) y Iniciar (♠).



2. Abra la puerta v coloque la comida sobre la parrilla.



3. Coloque la comida en la parrilla del horno. Pulse el botón Grill (M). Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones 10 min. 1 min v 10 s según se necesite. (El tiempo máximo de cocción al grill es de 60 minutos.)



4. Pulse el botón Iniciar (🗘).

Resultado: La luz del horno se encenderá v comenzará a girar el plato giratorio.



- 1) La cocción comienza: cuando termine, el horno emitirá cuatro pitidos.
- 2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.
- No se preocupe si el termostato se apaga y enciende durante la cocción al grill. Este sistema se ha diseñado para evitar un sobrecalentamiento del horno.
- Utilice siempre guantes de horno cuando toque los platos que están dentro, ya que estarán muy calientes.

### COMBINACIÓN DE MICROONDAS Y GRILL

También puede combinar la cocción por microondas con el grill para cocinar rápidamente v dorar al mismo tiempo.

- Willice SIEMPRE utensilios de cocina resistentes al horno y aptos para el microondas. Las bandejas de cerámica o de cristal son ideales ya que permiten que las microondas penetren en los alimentos uniformemente.
- Utilice SIEMPRE guantes de horno cuando toque los recipientes que están dentro del horno, va que estarán muy calientes.
- 1. Abra la puerta del horno presionando sobre el botón grande situado en la esquina inferior derecha del panel de control. Coloque la comida en la parrilla y ésta en el plato giratorio. Cierre la puerta.



2. Pulse el botón Combinado (﴿"\[[])).

**Resultado:** Se visualizarán las siguientes indicaciones:



\_//\/\_INT (modalidad microondas y grill) 600 W (potencia de salida)



- No puede aiustar la temperatura del grill.
- 3. Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones 10 min, 1 min y 10 s según se necesite. El tiempo de cocción máximo es 60 minutos.



**4.** Pulse el botón **Iniciar** (♦).

Resultado: La cocción por combinación dará comienzo. Cuando haya acabado.



- 1) El horno emite cuatro pitidos.
- 2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.
- La potencia máxima de las microondas para el modo combinado de arill v microondas es de 600 W.








### **COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS**

Este horno se puede programar para cocer la comida hasta en tres etapas.

**Ejemplo:** Desea descongelar comida y cocinarla sin tener que volver a ajustar el horno después de cada etapa. De esta forma, podrá descongelar y cocinar un pollo de 500 g en tres etapas:

- Descongelación
- Cocción I
- Cocción II



 Pulse el botón Descongelación rápida (\*\*) una o más veces.



2. Seleccione el peso pulsando los botones kg y 100g el número adecuado de veces (500 g en el ejemplo).



 Pulse el botón Nivel de potencia (<u>""</u>). Modo microondas (I):



; si es necesario, vuelva a pulsar el botón Nivel de Potencia (
) una o más veces (600 W en el ejemplo).

 Ajuste el tiempo de cocción pulsando los botones
 10 min, 1 min y 10 s el número adecuado de veces (4 minutos en el ejemplo).



 Pulse el botón Grill (M). Modo de grill (II):



Ajuste el tiempo de cocción pulsando los botones
 10 min, 1 min y 10 s el número adecuado de veces
 (5 minutos en el ejemplo)
 (El tiempo máximo de cocción al grill es de 60



7. Pulse el botón Iniciar (🔷).

minutos.)

Resultado: Se seleccionan los tres modos
[descongelación y cocción (I, II)] uno
detrás de otro. Según el modo de
descongelación elegido, el horno puede emitir un pitido
a la mitad del proceso para recordar que se debe dar la
vuelta a la comida. Una vez finalizada la cocción, el horno
emite cuatro pitidos.

- La señal recordatoria final pitará 3 veces (una cada minuto).
- La hora actual se muestra de nuevo.

### SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Utilice recipientes aptos para el microondas; no use envases ni platos de plástico, vasos de cartón, servilletas, etc.

Si desea seleccionar una modalidad de cocción combinada (microondas y grill), utilice sólo platos que sean aptos para microondas y resistentes al horno.



Para obtener más detalles sobre los utensilios de cocina adecuados, consulte la Guía de utensilios de cocina en las páginas 21-22.





## **DESCONEXIÓN DE LA ALARMA**

Puede desconectar la alarma siempre que lo desee.

1. Pulse los botones Parar (♠) y Iniciar (♠) al mismo



Resultado: El horno no pita cada vez que se pulsa un botón.



2. Para volver a activar el pitido, pulse de nuevo los botones **Parar** (♠) v **Iniciar** (♠) al mismo tiempo.



Resultado: El horno volverá a funcionar con el pitido.



# CÓMO CERRAR DE MANERA SEGURA EL HORNO **MICROONDAS**

Su horno microondas incluye un programa especial de seguridad para niños, que permite "bloquear" el horno para impedir que éstos o cualquier desconocido pueda hacerlo funcionar de manera accidental. El horno se puede bloquear en cualquier momento.

1. Pulse los botones Parar (♥) y Reloj (⊕) al mismo tiempo.



Resultado: El horno se bloquea (no se puede seleccionar ninguna función).



2. Para desbloquear el horno, pulse de nuevo los botones **Parar** ( ) y **Reloj** ( ) al mismo tiempo.



(I

Resultado: A continuación, podrá utilizar el horno normalmente.

# **GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA**

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar en la comida, sin que sean absorbidas por el plato utilizado. Por lo tanto, debe tener cuidado al elegir los utensilios de cocina. Si éstos están marcados como seguros para microondas, no deberá preocuparse. En la siguiente tabla se detallan diversos tipos de utensilios de cocina y se indica si deben o no utilizarse en un horno microondas y cómo hacerlo.

Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Papel de aluminio	√ x	Se puede utilizar en pequeñas cantidades para evitar que determinadas áreas se cuezan demasiado. Si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del horno, o si se utiliza en grandes cantidades, pueden producirse arcos eléctricos.
Plato para dorar	1	No lo precaliente durante más de ocho minutos.
Porcelana y barro cocido	1	La porcelana, la cerámica, la loza vidriada y la porcelana fina son normalmente adecuados, a menos que estén decorados con adornos metálicos.
Bandejas de cartón de poliéster desechables	1	Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en estas bandejas.







Harriston de la l	0	Q
Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Envoltorios de comida rápida		
Recipientes y tazas de poliestireno	<b>✓</b>	Se pueden utilizar para calentar comida. Una cocción excesiva puede hacer que el poliestireno se funda.
<ul> <li>Bolsas de papel o periódicos</li> </ul>	×	Pueden arder.
Papel reciclado o adornos metálicos	×	Pueden provocar arcos eléctricos.
Cristal		
Vajillas que pueden llevarse del horno a la mesa	✓	Se pueden utilizar, a menos que estén decoradas con adornos de metal.
Cristalería fina	<b>✓</b>	Se puede utilizar para calentar alimentos o líquidos. El cristal delicado se puede romper o resquebrajar si se calienta repentinamente.
Tarros de cristal	✓	Debe quitarse la tapa. Adecuados sólo para calentar.
Metal		
<ul> <li>Platos</li> </ul>	×	Pueden producir arcos eléctricos o fuego.
Tiras de cierre de las bolsas para congelados	×	

Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Papel		
<ul> <li>Platos, tazas, servilletas y papel de cocina</li> </ul>	<b>✓</b>	Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También para absorber el exceso de humedad.
<ul> <li>Papel reciclado</li> </ul>	×	Pueden provocar arcos eléctricos.
Plástico		
Recipientes	1	Especialmente si se trata de termoplástico resistente al calor. Otros plásticos pueden combarse o decolorarse a altas temperaturas. No use plásticos de melamina.
Film transparente	<b>✓</b>	Se puede utilizar para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al quitar el envoltorio ya que puede escaparse vapor.
Bolsas para congelados	✓ X	Sólo si pueden hervir o son resistentes al horno. No deben estar selladas herméticamente. Si es necesario, pínchelas con un tenedor.
Papel encerado o a prueba de grasa	1	Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras.

: Especificaciones

√x : Usar con precaución
.

χ : Inseguro





# **GUÍA DE COCCIÓN**

#### **MICROONDAS**

La energía microondas penetra en la comida, atraída y absorbida por su contenido de agua, grasa y azúcar.

Las microondas hacen que las moléculas de los alimentos se muevan rápidamente. Este movimiento crea fricción y el calor resultante cuece la comida.

#### COCCIÓN

#### Utensilios para la cocción por microondas:

Los utensilios de cocina deben permitir que la energía microondas pase a través de ellos para obtener una mayor eficacia. Las microondas son reflejadas por el metal, caso del acero inoxidable, el aluminio y el cobre, pero pueden penetrar a través de la cerámica, el cristal, la porcelana y el plástico, así como del papel y la madera. Por tanto, los alimentos nunca deben cocinarse en contenedores metálicos.

#### Alimentos adecuados para cocinar con microondas:

Muchos tipos de alimentos son adecuados para la cocina por microondas: verduras, fruta, pasta, arroz, cereales, legumbres, pescado y carne, frescos o congelados. Las salsas, las natillas, las sopas, los postres al vapor y las conservas también se pueden cocinar en un horno microondas. Por lo general, la cocina por microondas es ideal para cualquier alimento que se pueda preparar normalmente en una cocina. Mantequilla o chocolate derretidos, por ejemplo (consulte el capítulo con consejos, técnicas y advertencias).

#### Cómo cubrir la comida durante la cocción

Cubrir la comida durante su cocción es muy importante, ya que el agua se evapora y contribuye en el proceso de cocción. La comida se puede cubrir de distintas maneras: por ejemplo, con un plato de cerámica, con una tapa de plástico o con un envoltorio transparente para microondas.

#### Tiempos de espera

Después de la cocción, el tiempo de reposo es importante para que la temperatura se distribuya uniformemente.

#### Guía de cocción para verduras congeladas

Utilice un cuenco de cristal de pyrex con tapa. Deje cocer tapado durante el tiempo mínimo (vea tabla). Siga cocinando para obtener el resultado que prefiera.

Remueva dos veces durante la cocción y una vez después de terminar. Añada sal, hierbas o mantequilla después de cocinar. Cubra la comida durante el tiempo de reposo.

Alimento	Cantidad	Nivel	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Espinacas	150 g	600 W	5½-6½	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.
Brócoli	300 g	600 W	10-11	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.
Guisantes	300 g	600 W	8-9	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.
Judías verdes	300 g	600 W	10-11	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.
Verduras mezcladas (zanahorias/ guisantes/maíz)	300 g	600 W	9-10	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.
Verduras mezcladas (estilo chino)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua fría.







#### Guía de cocción para arroces y pastas

Arroz: Utilice un cuenco grande de cristal de pyrex con tapa (el

arroz dobla su volumen durante la cocción). Deje cocer

tapado.

Una vez finalizado el tiempo de cocción, remueva antes del tiempo de reposo y añada sal, hierbas o mantequilla. Observación: El arroz puede que no absorba toda el aqua

una vez finalizado el tiempo de cocción.

Pasta: Utilice un cuenco grande de cristal de pyrex. Añada agua hirviendo, una pizca de sal y remueva bien. Cocine sin

cubrir.

Remueva de vez en cuando durante y después de la cocción. Cubra durante el tiempo de reposo y cuele más

tarde.

Alimento	Cantidad	Nivel	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Arroz blanco (Precocido)	250 g	750 W	17-18	5	Añada 500 ml de agua fría.
Arroz integral (Precocido)	250 g	750 W	22-23	5	Añada 500 ml de agua fría.
Arroz integral	250 g	750 W	22-23	10	Añada 600 ml de agua fría.
Arroz mezclado (arroz + arroz salvaje)	250 g	750 W	18-19	5	Añada 500 ml de agua fría.
Grano mezclado (arroz + cereales)	250 g	750 W	19-20	5	Añada 400 ml de agua fría.
Pasta	250 g	750 W	11-12	5	Añada 1000 ml de agua caliente.

#### Guía de cocción para verduras frescas

Utilice un cuenco de cristal de pyrex con tapa. Añada 30-45 ml de agua fría (2-3 cucharadas) por cada 250 g, a menos que se recomiende otra cantidad de agua (consulte la tabla). Deje cocer tapado durante el tiempo mínimo (vea tabla). Siga cocinando para obtener el resultado que prefiera. Remueva una vez durante y después de la cocción. Añada sal, hierbas o mantequilla después de cocinar. Cubra durante un tiempo de reposo de 3 minutos.

**Consejo:** Corte las verduras frescas en trozos regulares. Cuanto más pequeñas las corte, más rápidamente se cocinarán.

Todas las verduras frescas deben cocinarse utilizando la potencia máxima del microondas (750 W).

Alimento	Cantidad	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Brócoli	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Separe en cabezuelas de tamaño similar. Coloque los tallos en el centro.
Coles de Bruselas	250 g	6½-7½	3	Añada 60-75 ml (5-6 cucharadas) de agua.
Zanahorias	250 g	5-6	3	Corte las zanahorias en trozos de tamaño similar.
Coliflor	250 g 500 g	5½-6 9½-10	3	Separe en cabezuelas de tamaño similar. Corte las grandes por la mitad. Distribuya con los tallos en el centro.
Calabacines	250 g	4-41/2	3	Corte en rodajas. Añada 30 ml (2 cucharadas) de agua o una nuez de mantequilla. Deje cocer hasta que estén tiernos.
Berenjenas	250 g	4½-5	3	Corte en rodajas pequeñas y rocíe con 1 cucharada de zumo de limón.
Puerros	250 g	5-51/2	3	Corte en trozos gruesos.





Alimento	Cantidad	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Setas	125 g 250 g	1½-2 3½-4	3	Prepare enteros o en láminas. No añada agua. Rocíe con zumo de limón. Sazone con sal y pimienta. Escurra antes de servir.
Cebollas	250 g	5-6	3	Corte en mitades o en rodajas. Añada sólo 15 ml (1 cucharada) de agua.
Pimiento	250 g	4½-5	3	Corte en rodajas pequeñas.
Patatas	250 g 500 g	5-6 9-10	3	Pese una vez peladas y corte en cuartos o mitades de tamaño similar.
Nabos	250 g	5-51/2	3	Corte en dados pequeños.

#### RECALENTAMIENTO

Su horno microondas recalentará los alimentos en bastante menos tiempo que los hornos convencionales y las placas.

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de recalentamiento de la siguiente tabla como guía. Los tiempos de la tabla presuponen líquidos con una temperatura ambiente de aproximadamente de +18 a +20 °C o alimentos fríos a una temperatura de aproximadamente +5 a +7 °C.

#### Cómo colocarlos y cómo cubrirlos

Evite recalentar elementos grandes como asados de carne (ya que tienden a cocerse demasiado y a secarse antes de que el centro esté bien caliente). Si recalienta piezas pequeñas, el resultado será mejor.

#### Niveles de potencia y cómo remover los alimentos

Algunos alimentos se pueden recalentar utilizando una potencia de 750 W mientras que otros deben recalentarse con potencias de 600 W, 450 W o incluso 300 W.

Consulte las tablas para obtener instrucciones. En general, si el alimento es delicado, está en cantidades grandes o se calienta muy rápido (empanadillas de carne picada, por ejemplo), es mejor recalentar los alimentos utilizando un nivel de potencia bajo.

- Para obtener mejores resultados, remueva los alimentos o déles la vuelta durante el recalentamiento. Si puede, vuelva a removerlos antes de servir. Tenga un especial cuidado a la hora de calentar líquidos y comida para bebés. Para evitar ebulliciones eruptivas de líquidos y posibles escaldaduras, remueva los alimentos antes, durante y después de calentarlos. Manténgalos en el horno microondas durante el tiempo de reposo. Es recomendable meter una cuchara de plástico o una varilla de cristal en los líquidos. Evite que los alimentos se sobrecalienten (ya que se cuecen demasiado)
- Es preferible ser conservador en el cálculo del tiempo de cocción y añadir un tiempo extra, si es necesario.







#### Tiempos de calentamiento y espera

Cuando recaliente los alimentos por primera vez, es útil que apunte el tiempo que tardan para consultarlo en el futuro.

Asegúrese siempre de que los alimentos recalentados estén en su punto de calor.

Deje reposar los alimentos durante algún tiempo después de su recalentamiento (de esta forma permitirá que la temperatura se nivele). El tiempo de reposo posterior a un recalentamiento es de 2-4 minutos, a menos que en la tabla se recomiende otro tiempo.

Tenga especial cuidado al calentar líquidos o comida para bebés. Consulte también el capítulo en el que se describen las precauciones de seguridad.

## RECALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS

Deje siempre que los líquidos reposen durante al menos 20 segundos una vez apagado el horno. Así la temperatura se nivelará. Remueva mientras se calienta, si es necesario, y remueva SIEMPRE después de calentar. Para evitar que los líquidos hiervan en erupción y produzcan escaldaduras, meta una cuchara o una varilla de cristal en las bebidas y remuévalos antes, durante y después de su calentamiento.

#### RECAI ENTAMIENTO DE COMIDA PARA BEBÉS

**COMIDA PARA BEBÉS:** Ponga la comida en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva bien después de recalentar. Deje reposar durante 2-3 minutos antes de servir. Vuelva a remover y compruebe su temperatura. Temperatura recomendada al servir: entre 30 y 40 °C.

**LECHE PARA BEBÉS:** Vierta la leche en un biberón de cristal esterilizado. Caliente sin cubrir. Nunca caliente el biberón para el bebé con la tetilla puesta, ya que puede explotar si se sobrecalienta. Agite bien antes de dejarla reposar y otra vez antes de dársela al niño. Compruebe cuidadosamente la temperatura de la comida o de la leche antes de dársela al niño. Temperatura recomendada al servir: aprox. 37 °C.

**OBSERVACIÓN:** La comida para bebés siempre debe probarse antes de dársela al niño, para evitar quemaduras.

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de la siguiente tabla como instrucciones de recalentamiento.

#### Recalentamiento de líquidos y comida

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla para recalentar.

Alimento	Cantidad	Nivel	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Bebidas (café, leche, té, agua a temperatura ambiente)	150 ml (1 taza) 250 ml (1 tazón) 500 ml (2 tazón)	750 W	1½-2 2-2½ 4-4½	1-2	Vierta el líquido en tazas de cerámica y recaliente sin cubrir. Coloque la taza (150 ml) o el tazón (250 ml) en el centro del plato giratorio, remueva cuidadosamente antes y después del tiempo de reposo.
Sopa (refrigerada)	250 g 450 g	750 W	3-3½ 4-4½	2-3	Vierta en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva bien después de recalentar. Vuelva a remover antes de servir.
Guisos (refrigerados)	350 g	600 W	5-6	2-3	Ponga el guiso en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva de vez en cuando durante el recalentamiento y de nuevo antes de dejar en reposo y sirva.
Pasta con salsa (refrigerada)	350 g	600 W	4-5	3	Ponga la pasta (por ejemplo, espagueti o fideos al huevo) en un plato de cerámica llano. Cubra con film transparente para microondas. Remueva antes de servir.





Alimento	Cantidad	Nivel	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Pasta rellena con salsa (refrigerada)	350 g	600 W	4½-5½	3	Coloque la pasta rellena (por ej., ravioli, tortellini) en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva de vez en cuando durante el recalentamiento y de nuevo antes de dejar en reposo y sirva.
Plato combinado (refrigerado)	300 g 400 g	600 W	5-6 6-7	3	Coloque 2-3 componentes refrigerados en un plato de cerámica. Cubra con film transparente para microondas.
Comida congelada preparada	300 g 400 g	600 W	11½-12½ 13-14	4	Coloque el plato resistente al microondas con la comida preparada congelada (-18 °C) en el plato giratorio. Perfore el envoltorio o cubra con film transparente para microondas. Una vez recalentado, deje reposar durante 4 minutos.

# Recalentamiento de la comida y la leche para bebés

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones de recalentamiento.

Alimento	Cantidad	Nivel	Tiempo	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Comida para bebés (verduras + carne)	190 g	600 W	30 s	2-3	Vierta en un plato de cerámica hondo. Deje cocer tapado. Remueva una vez finalizado el tiempo de cocción. Deje reposar durante 2-3 minutos. Antes de servir, remueva bien y compruebe con cuidado la temperatura.
Papillas para bebés (cereales + leche + fruta)	190 g	600 W	20 s	2-3	Vierta en un plato de cerámica hondo. Deje cocer tapado. Remueva una vez finalizado el tiempo de cocción. Deje reposar durante 2-3 minutos. Antes de servir, remueva bien y compruebe con cuidado la temperatura.
Leche para bebés	100 ml 200 ml	300 W	30-40 s 1 min hasta 1 min 10 s	2-3	Remueva o agite bien y vierta en un biberón de cristal esterilizado. Ponga el biberón en el centro del plato giratorio. Caliente sin tapa. Agite bien y deje reposar durante al menos 3 minutos. Antes de servir, agite bien y compruebe con cuidado la temperatura.







#### **DESCONGELACIÓN**

El microondas es una forma excelente de descongelar los alimentos congelados. Las microondas descongelan los alimentos cuidadosamente y con rapidez. Esto puede ser muy ventajoso, por ejemplo, si aparecen por sorpresa invitados en casa.

Las aves congeladas deben descongelarse totalmente antes de ser cocinadas. Retire los cierres de metal y saque del envoltorio para dejar que el líquido descongelado se escurra.

Ponga la comida congelada en una bandeja sin cubrir. Déle la vuelta, escurra el líquido y retire los menudillos lo antes posible.

Toque la comida de vez en cuando para asegurarse de que no se está calentando.

Si, durante la descongelación, las piezas más pequeñas y menos gruesas de la comida congelada empiezan a calentarse, puede protegerlas cubriéndolas con pequeñas tiras de papel aluminio.

Si el ave se empieza a calentar por la superficie exterior, detenga la descongelación y déjela reposar durante 20 minutos antes de continuar.

Deje el pescado, la carne y las aves reposar para finalizar el proceso de descongelación. El tiempo de reposo para que finalice la descongelación variará dependiendo de la cantidad descongelada. Consulte la siguiente tabla.

#### Consejo:

Los alimentos en porciones finas se descongelan mejor que si están en porciones gruesas; las pequeñas cantidades necesitan menos tiempo que las cantidades mayores. Recuerde este consejo al congelar y descongelar alimentos

Para descongelar alimentos congelados con una temperatura de aproximadamente -18 a -20° C, utilice la tabla siguiente como guía.

Todos los alimentos congelados deben descongelarse con el nivel de potencia de descongelación (180 W).

Alimento	Cantidad	Tiempo (min)	Tiempo reposo (min)	Instrucciones
Carne Ternera picada	500 g	10-12	5-20	Coloque la carne en un plato de cerámica
Filetes de cerdo	250 g	7-8		llano. Cubra los bordes más delgados con papel de aluminio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.
Aves				
Pollo troceado	500 g (2 unid.)	12-14	15-40	Coloque los trozos de pollo con la piel hacia abajo, y el pollo entero con la pechuga hacia
Pollo entero	1000 g	25-28		abajo en un plato de cerámica llano. Proteja las partes más finas, como las alas y las extremidades, con papel de aluminio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.
Pescado				
Filetes de	250 g	6-7	5-20	Coloque el pescado congelado en medio
pescado	(2 unid.) 400 g (4 unid.)	11-13		de un plato de cerámica llano. Coloque las piezas más finas debajo de las piezas más gruesas. Cubra los extremos delgados con papel de aluminio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.
Frutas				
Frutas del bosque	250 g	6-7	5-10	Distribuya la fruta en una bandeja de cristal redonda y llana (con un diámetro grande).
Pan				
Panecillos (cada uno aprox. 50 g)	2 unid. 4 unid.	1½-2 3-4	5-10	Distribuya las rebanadas en círculo, o el pan horizontalmente, sobre papel de cocina, en el centro del plato giratorio. Dé la vuelta
Tostadas/ sandwiches	250 g	4-5		una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación.
Pan alemán (harina de trigo + centeno)	500 g	8-10		







#### **GRILL**

La resistencia del grill se encuentra debajo del techo de la cavidad. Funciona mientras la puerta está cerrada y el plato giratorio en movimiento. La rotación del plato giratorio hace que los alimentos se doren uniformemente. Si precalienta el grill durante 2-3 minutos la comida se dorará más rápidamente.

#### Utensilios de cocina para el grill:

Deben ser resistentes al fuego y pueden incluir metal. No utilice ningún tipo de utensilios de cocina de plástico, ya que se pueden fundir.

#### Comida adecuada para el grill:

Chuletas, salchichas, filetes, ĥamburguesas, panceta y lonchas de jamón, trozos finos de pescado, sandwiches y todo tipo de tostadas con algo por encima.

#### Observación importante:

Siempre que utilice sólo la modalidad de grill, asegúrese de que la resistencia del grill esté debajo del techo en posición horizontal y no en la pared del fondo en posición vertical. Recuerde que los alimentos deben colocarse en la parrilla superior, a menos que se indique de otro modo.

#### MICROONDAS + GRILL

Este modo de cocción combina el calor radiante que procede del grill con la velocidad de la cocción por microondas. Sólo funciona mientras la puerta esté cerrada y el plato giratorio en movimiento. Debido a la rotación del plato giratorio, la comida se dora uniformemente. En este modelo, dispone de tres modos de combinación:

600 W + Grill, 450 W + Grill y 300 W + Grill.

#### Utensilios para cocinar con microondas + grill

Utilice utensilios de cocina por los que puedan pasar las microondas, pero que también sean resistentes al fuego. No utilice utensilios de metal con el modo de combinación. No utilice ningún tipo de utensilios de cocina de plástico, ya que se pueden fundir.

#### Alimentos adecuados para cocina por microondas + grill:

Los alimentos adecuados para el modo de combinación incluyen todo tipo de alimentos cocinados que deban recalentarse y dorarse (por ejemplo, pasta al horno), así como alimentos que necesiten de un tiempo breve de cocción para gratinarse. Igualmente, este modo se puede utilizar con porciones gruesas de comida que sepan mejor si por encima están doradas y crujientes (por ejemplo los trozos de pollo, a los que se les da la vuelta mientras se cocinan). Consulte la tabla de grill para obtener más detalles

#### Observación importante:

Siempre que utilice el modo de combinación (microondas + grill), asegúrese de que el elemento de calentamiento del grill esté debajo del techo en posición horizontal y no en la pared del fondo en posición vertical. Los alimentos deben colocarse en la parrilla superior, a menos que se indique de otro modo. En caso contrario, deberá colocarlos directamente en el plato giratorio. Consulte las instrucciones de la siguiente tabla. Si quiere que la comida se dore por ambos lados, deberá darle la vuelta.









# Guía de cocina al grill

Precaliente con la función de grill durante 2-3 minutos antes cocer los alimentos. Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones para el grill. Utilice guantes de horno al sacar los alimentos.

Alimentos frescos	Cantidad	Tiempo de precalentamiento (min)	Modo cocción	1°Tiempo por cada lado (min)	2°Tiempo por cada lado (min)			
Tostadas	4 unid. (4 x 25 g)	3	Sólo grill	6-7	5-6			
			Instruccion	es				
	Coloque las	rebanadas de pan, ur	na junto a oti	ra, en la parrilla.				
Panecillos	2-4 uds.	3	Sólo grill	3-4	2-3			
(cocidos)		Instrucciones						
		Coloque primero los panecillos con la parte inferior hacia arriba, en círculo, directamente en la parrilla.						
Tomates al grill	250 g (2 unid.)	3	300 W + Grill	5½-6½	-			
	Instrucciones							
	Corte los tomates en mitades. Añada sal, pimienta y queso por encima. Disponga en círculo sobre una bandeja llana de cristal de pyrex. Coloque el plato en la parrilla.							
Tostadas Hawaii	2 unid. (300 g)	3	300 W + Grill	7-9	-			
	Instrucción							
	Tueste primero las rebanadas de pan. Coloque una junto a otra las tostadas con su cobertura (jamón, piña, lonchas de queso) en la parrilla. Después de la cocción, deje reposar durante 2-3 minutos.							
Alitas de pollo (refrigeradas)	400-500 g (6 unid.)	3	300 W + Grill	12-14	11-13			
	Instrucción							
	círculo sobre	zos de pollo, alas o mi e la parrilla con los hue reposar durante 2-3 r	esos en el ce					

Alimentos frescos	Cantidad	Tiempo de precalentamiento (min)	Modo cocción	1°Tiempo por cada lado (min)	2°Tiempo por cada lado (min)			
Patatas asadas	500 g	3	450 W + Grill	10-12	-			
			Instrucció	n				
	cortada hac	tatas en mitades y co ia el grill. Unte la zona rill, deje reposar durar	cortada cor	n aceite de oliva y e				
Pasta congelada	400 g	-	600 W + Grill	16-18	-			
			Instrucció	n				
		pasta congelada (-18º deja de cristal de pyrex						
Gratinado de pescado	400 g	-	450 W + Grill	20-22	-			
congelado	Instrucción							
		Coloque el gratinado de pescado (-18 °C) en una bandeja de pyrex adecuada y ponga ésta sobre la parrilla.						
Snacks de pizza	250 g (8 unid.)	-	300 W + Grill	10-12	-			
congelados	Instrucción							
	Coloque los snacks de pizza o de miniquiches congelados (-18 °C) en círcu la parrilla.							
Tarta glaseada	200-250 g (1-2 unid.)	-	300 W + Grill	4-6	-			
congelada			Instrucció	n	•			
	Coloque los trozos de pastel congelado (-18° C) uno junto al otro en la parrilla. Una vez descongelados, deje reposar durante 5 minutos.							





#### SUGERENCIAS ESPECIALES

#### CÓMO FUNDIR MANTEQUILLA

Ponga 50 g de mantequilla en un pequeño recipiente hondo de cristal. Cubra con tapa de plástico. Caliente durante 30-40 segundos a 750 W, hasta que la mantequilla se funda.

#### CÓMO FUNDIR CHOCOLATE

Ponga 100 g de chocolate en un pequeño recipiente hondo de cristal. Caliente durante 3-5 minutos, a 450 W, hasta que se funda. Remueva una vez o dos mientras se funde. Utilice manoplas para sacarlo.

#### CÓMO FUNDIR MIEL CRISTALIZADA

Ponga 20 g de miel cristalizada en un pequeño recipiente hondo de cristal. Caliente durante 20-30 segundos a 300 W, hasta que se funda.

#### CÓMO FUNDIR GELATINA

Introduzca hojas de gelatina seca (10 g) durante 5 minutos en agua fría. Ponga la gelatina escurrida en un pequeño recipiente de cristal de pyrex. Caliente durante 1 minuto a 300 W. Remueva una vez fundida.

#### CÓMO HACER GLASEADO (PARA PASTELES Y DULCES)

Mezcle glaseado instantáneo (aproximadamente 14 g) con 40 g de azúcar y 250 ml de agua fría. Cueza sin tapar en un bol de pyrex de 3½ minutos a 4½ minutos a una potencia de 750 W hasta que el glaseado se transparente. Remueva dos veces durante la cocción.

#### CÓMO HACER MERMELADA

Ponga 600 g de fruta (por ejemplo, frutas del bosque variadas) en un recipiente de cristal de pyrex con tapa adecuado. Añada 300 g de azúcar y remuévalo todo bien. Deje cocer tapado durante 10-12 minutos a 750 W. Remueva varias veces durante la cocción. Vacíe directamente en pequeños botes de mermelada con tapas de rosca. Deje reposar durante 5 minutos.

#### CÓMO HACER PUDIN

Mezcle el pudin en polvo con azúcar y leche (500 ml) siguiendo las instrucciones del fabricante y remueva bien. Utilice un recipiente de pyrex con tapa, de tamaño adecuado. Deje cocer tapado de 6½ a 7½ minutos, a 750 W. Remueva varias veces durante la cocción.

#### CÓMO TOSTAR ALMENDRAS

Distribuya uniformemente 30 g de almendras troceadas en un plato de cerámica de tamaño mediano. Remueva varias veces mientras se tuestan, de 3½ a 4½ minutos, a 600 W. Deje reposar durante 2-3 minutos en el horno. Utilice manoplas para sacarlo.

## QUÉ HACER EN CASO DE DUDA O SI TIENE UN PROBLEMA

Si se encuentra con alguno de los problemas enumerados a continuación, pruebe las soluciones que se le ofrecen.

#### Se trata de algo normal.

- Condensación dentro del horno.
- Flujo de aire alrededor de la puerta y de la cubierta exterior.
- Reflexión de luz alrededor de la puerta y de la cubierta exterior.
- Se produce un escape de vapor procedente de la puerta o los conductos de ventilación.

#### El horno no se inicia si pulsa el botón Iniciar ((1)).

¿Está la puerta completamente cerrada?

#### La comida no se cuece en absoluto.

- ¿Ha ajustado el temporizador correctamente o pulsado el botón Iniciar (◊)?
- ¿Está la puerta cerrada?
- ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico de modo que los fusibles se han fundido o se ha producido un cortocircuito?

#### La comida se ha cocido de más o de menos.

- ¿Ha establecido la duración de cocción adecuada para este tipo de comida?
- ¿Ha seleccionado un nivel de potencia adecuado?

#### La bombilla no se enciende.

 Por razones de seguridad no reemplace la bombilla usted mismo. Póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de Samsung más cercano para solicitar un técnico cualificado que cambie la bombilla.

# Se producen chasquidos o chispas dentro del horno (arcos eléctricos).

- ¿Utiliza un plato con adornos metálicos?
- ¿Ha dejado un tenedor u otro utensilio metálico dentro del horno?
- ¿Hay papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores?







#### El horno provoca interferencias con radios o televisores.

- Puede que observe leves interferencias en televisores o radios cuando el horno esté en funcionamiento. Se trata de algo normal. Para solucionar el problema instale el horno lejos de televisores, radios y antenas.
- Si el microprocesador del horno detecta interferencias, puede que la pantalla vuelva a cero. Para resolver este problema, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Restablezca la hora.

#### Humos y malos olores al poner en marcha el aparato por primera vez

• Es un estado temporal debido al calentamiento de los componentes nuevos. El humo y el olor desaparecerán por completo después de 10 minutos de funcionamiento. Para eliminar los olores rápidamente, ponga medio limón o zumo de limón en el horno microondas y póngalo en marcha.



Si las directrices anteriores no permiten resolver el problema, póngase en contacto con el centro local de atención al cliente de SAMSUNG. Tenga lista la siguiente información:

- Los números de serie y de modelo, que están impresos normalmente en la parte posterior del horno
- La garantía
- Una descripción clara del problema

A continuación, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de posventa de SAMSUNG.

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones del diseño como estas instrucciones del usuario están suietas a modificaciones sin previo aviso.

,	
Modelo	GE731K, GE732K, GE733K
Fuente de alimentación	230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía	
Microondas	1150 W
Grill	1100 W
Modo combinado	2250 W
Potencia de salida	100 W / 750 W (IEC-705)
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Magnetrón	OM75S(31)
Método de refrigeración	Motor del ventilador de enfriamiento
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	
Exterior	489 x 275 x 338 mm
Interior del horno	330 x 211 x 309 mm
Volumen	20 litros
Peso	
Neto	12,5 kg aproximadamente









# ¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB	
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com	
02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)	
70 70 19 70	www.samsung.com	
030-6227-515	www.samsung.com	
01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr	
0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com	
800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)		
8009 4000 only from landline		
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr	
261 03 710		
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)		
815 56480		
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com	
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)		
0771 726 7864 (SAMSUNG)		
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)	
0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
0818 717100	*****.ca.nsung.com	
	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)  02-201-24-18  70 70 19 70  030-6227-515  01 48 63 00 00  0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* ("0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)  800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800. Msamsung (800.67267864)  8009 4000 only from landline  80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line  261 03 710  0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)  815 56480  808 20-SAMSUNG (808 20 7267)  902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)  0771 726 7864 (SAMSUNG)  0848 - SAMSUNG (7267864)	

N.º de código: DE68-03917G-02






GE731K GE732K GE733K

# Forno micro-ondas

Manual de instruções e Guia de confecção de alimentos

A garantia da Samsung NÃO abrange as chamadas de assistência para explicar o funcionamento do produto, corrigir uma instalação inadequada ou efectuar uma manutenção ou limpeza normal.



O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

# imagine the possibilities

Obrigado por adquirir este produto da Samsung. Para receber uma assistência mais completa, registe o produto em

www.samsung.com/register







## **UTILIZAR ESTE FOLHETO DE INSTRUÇÕES**

Acabou de adquirir um forno microondas SAMSUNG. O Manual de instruções contém informações importantes sobre a confecção de alimentos com este forno microondas:

- Precauções de segurança
- Acessórios e utensílios de cozinha adequados
- Sugestões culinárias úteis
- Sugestões culinárias

# LEGENDA PARA SÍMBOLOS E ÍCONES



Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em lesões graves ou morte.



Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos à propriedade.



Aviso; Perigo de incêndio



Aviso; Superfície quente



Aviso; Electricidade



Aviso; Material explosivo



NÃO tente fazer isto.



NÃO toque.



NÃO desmonte.



Siga as instruções de forma rigorosa.



Desligue a ficha do cabo de alimentação da tomada.



Certifique-se de que o aparelho tem ligação à terra para evitar choques eléctricos.



Contacte o centro de assistência para obter aiuda.



Nota

mportante

# **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

# LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Certifique-se de que estas precauções de segurança são sempre respeitadas.

Antes de utilizar o forno, assegure-se de que as instruções seguintes são respeitadas.

# A AVISO (Apenas função de microondas)

- AVISO: se a porta ou os fechos estiverem danificados, não deve utilizar o forno até este ter sido reparado por uma pessoa competente.
- AVISO: é perigoso que outra pessoa não qualificada efectue qualquer serviço ou operação de reparação que envolva a remoção da tampa protectora contra a exposição à energia das microondas.
- AVISO: os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados porque podem explodir.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.





- AVISO: apenas autorize as crianças a utilizarem o forno sem supervisão se lhes tiver fornecido instruções adequadas, de forma a que as crianças possam utilizá-lo de modo seguro e compreendam os riscos decorrentes de uma utilização indevida.
- AVISO: este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura, e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, excepto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Utilize apenas utensílios adequados para uso nos fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno uma vez que pode pegar fogo.

- O forno microondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupa e o aquecimento de almofadas eléctricas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes pode causar risco de ferimentos ou incêndio.
- Se detectar algum fumo, desligue o aparelho ou retire o cabo de alimentação da tomada e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.
- AVISO: quando se aquece uma bebida no microondas, o líquido pode começar a ferver depois de sair do forno, pelo que deve ter cuidado quando pegar no recipiente.
- AVISO: deve mexer ou agitar o conteúdo dos biberões e dos boiões de comida para bebés e deve também verificar a temperatura antes do consumo, de forma a evitar queimaduras.
- Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos nos fornos microondas porque podem explodir, mesmo depois do aquecimento do microondas terminar.
- O forno deve ser limpo regularmente e deve remover todos os resíduos de alimentos.





- Se não mantiver o forno limpo, a superfície pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser instalado em veículos de estrada, caravanas e veículos semelhantes, etc.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos.
- AVISO: os líquidos ou outros alimentos não podem ser aquecidos em recipientes fechados porque podem explodir;
- Não limpe o aparelho com um jacto de água.

- Este forno deve ser colocado numa direcção e a uma altura adequadas de forma a permitir um fácil acesso à cavidade e à área de controlo.
- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, este deverá funcionar primeiro com água durante 10 minutos, e depois poderá ser utilizado.
- ★ Caso o forno gere um ruído estranho, um cheiro a queimado ou fumo, desligue a ficha de alimentação imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.
- O forno microondas tem de ser instalado de modo a que a ficha esteja acessível.
- O forno microondas destina-se a ser utilizado apenas numa bancada; o forno microondas não deve ser colocado num armário.

# AVISO (Apenas função de forno) - Opcional

- AVISO: quando o aparelho está a funcionar no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno com a supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.
- O aparelho fica quente durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento dentro do forno.

**(** 



- AVISO: as partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. Deve manter as crianças afastadas do aparelho.
- Não pode ser utilizada uma máquina de limpeza a vapor.
- AVISO: para evitar o risco de choque eléctrico, certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada.
- AVISO: o aparelho e as respectivas partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos não devem aproximar-se do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura, e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta de vidro do forno pois pode riscar a superfície, o que pode resultar no quebrar do vidro.
- A temperatura de superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiver a funcionar.
- A porta da superfície exterior pode ficar quente quando o aparelho estiver a funcionar.
- Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Os aparelhos não se destinam a serem controlados através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto independente.


Este produto é um equipamento ISM pertencente ao Grupo 2, Classe B. A definição de grupo 2 contém todo o equipamento ISM no qual energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ ou utilizada na forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, Electroerosão e equipamento de soldadura. O equipamento de Classe B é um equipamento adequado para a utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos directamente ligados a uma rede de abastecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins habitacionais.



# **INSTALAR O FORNO MICROONDAS**

Coloque o forno numa superfície nivelada e plana a 85 cm acima do chão. A superfície deve ser forte o suficiente para aguentar com segurança o peso do forno.

 Para permitir uma ventilação adequada, quando instalar o forno, deixe pelo menos 10 cm de espaço atrás e dos lados e pelo menos 20 cm de espaço acima.



- **2.** Retire todos os materiais de embalagem de dentro do forno.
- **3.** Instale o anel de roletes e o prato giratório. Verifique se o prato giratório roda livremente. (Apenas para modelos com prato giratório)
- **4.** Este forno microondas deve ser instalado de modo a que a ficha esteja acessível.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos. Para sua segurança, ligue o cabo a uma tomada de CA adequada com ligação à terra.
- Não instale o forno microondas num local quente ou húmido, como na proximidade de um

forno tradicional ou radiador. As especificações relativas à fonte de alimentação do forno devem ser respeitadas e qualquer extensão utilizada deve ter a mesma norma do cabo de alimentação fornecido com o forno. Limpe o interior e o fecho da porta com um pano húmido antes de utilizar o forno microondas pela primeira vez.

# LIMPAR O FORNO MICROONDAS

Deve limpar regularmente as seguintes peças do forno microondas para evitar a acumulação de gorduras e pedaços de alimentos:

- Superfícies interiores e exteriores
- Porta e fechos da porta
- Prato giratório e anel rotativo de suporte (Apenas para modelos com prato giratório)
- Certifique-se SEMPRE de que os fechos da porta estão limpos e de que a porta fecha correctamente.
- Se não mantiver o forno limpo, a superfície pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situações de perigo.
- **1.** Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e humedecido em água morna e detergente. Enxague e seque.

6





- **2.** Limpe todos os salpicos ou manchas das superfícies interiores do forno com um pano embebido em água e detergente. Enxague e seque.
- **3.** Para retirar pedaços de alimentos endurecidos e eliminar cheiros, coloque uma chávena de sumo de limão no forno e aqueça durante dez minutos na potência máxima.
- **4.** Sempre que for necessário, lave o prato na máquina de lavar louça.
- MÃO molhe as aberturas de ventilação. NUNCA utilize produtos abrasivos nem solventes químicos. Tenha cuidado sobretudo quando limpar os fechos da porta para garantir que nenhuma partícula:
  - fica acumulada
  - impede a porta de fechar correctamente
- Limpe a cavidade do forno microondas, imediatamente após cada utilização, com uma solução de detergente suave. No entanto, deixe-o arrefecer antes de o limpar para evitar ferimentos.

Quando limpar a parte superior do interior da cavidade, é conveniente rodar o aquecedor 45 ° para baixo e limpá-lo. (Apenas para modelos com



unidade de aquecimento oscilante)

# GUARDAR E REPARAR O FORNO MICROONDAS

Deve tomar algumas precauções simples quando armazenar ou mandar reparar o forno microondas. Não deve utilizar o forno se a porta ou os fechos da porta estiverem danificados:

- dobradiças partidas
- fechos deteriorados
- revestimento do forno amolgado ou deformado

Só um técnico qualificado de assistência a microondas deve efectuar as reparações

- NUNCA retire o revestimento exterior do forno. Se o forno estiver avariado e precisar de assistência técnica ou se tiver alguma dúvida em relação ao funcionamento:
  - retire a ficha da tomada.
  - contacte o centro de assistência pós-venda mais próximo
- Se quiser armazenar o forno temporariamente, escolha um local seco e sem pó.

**Motivo:** o pó e a humidade podem afectar de forma adversa o funcionamento das peças do forno.

7






- Este forno microondas n\u00e3o se destina a uso comercial.
- Por motivos de segurança, a lâmpada não deve ser substituída pelo utilizador. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Samsung para que a substituição da lâmpada seja efectuada por um técnico qualificado.

À	AVISO	Δ	A	A	Æ
X	A modificação ou reparação do aparelho deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	Não aqueça líquidos e outros alimentos em recipientes na função do forno microondas.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
	Para sua segurança, não utilize produtos de limpeza com água a alta pressão nem jactos de vapor.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	Não instale este aparelho próximo de um aquecedor, ou de materiais inflamáveis; num local húmido, gorduroso ou com pó; num local exposto a água e a luz solar directa ou onde possa haver fugas de gás; num local desnivelado.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
<b></b>	Este aparelho deve ser correctamente ligado à terra de acordo com os códigos locais e nacionais.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
*	Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha de alimentação e pontos de contacto utilizando um pano seco.	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>~</b>
	Não puxe ou dobre excessivamente, nem coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.	<b>√</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
*	Caso ocorra uma fuga de gás (tal como gás propano, GLP, etc.), ventile imediatamente o local sem tocar na ficha de alimentação.	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>~</b>

<b>8</b>	Não toque na ficha de alimentação com as mãos húmidas.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	Não desligue o aparelho retirando a ficha de alimentação durante o funcionamento do mesmo.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
<b>*</b>	Não introduza os dedos ou substâncias estranhas. Caso uma substância estranha, tal como água, tenha entrado no aparelho, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência mais próximo.	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>
	Não aplique uma pressão ou impacto excessivo sobre o aparelho.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
	Não coloque o forno sobre um objecto frágil, tal como um lava-louça ou objecto de vidro.	<b>√</b>	<b>~</b>		
	Não utilize benzeno, diluente, álcool, limpeza a vapor, ou um sistema de limpeza a alta pressão para limpar o aparelho.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>
	Certifique-se de que a tensão de alimentação, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto.	<b>✓</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>
	Ligue a ficha de alimentação à tomada com firmeza. Não utilize um bloco de tomadas, uma extensão ou um transformador eléctrico.	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	
	Não pendure o cabo de alimentação num objecto metálico, nem insira o cabo de alimentação entre objectos ou atrás do forno.	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	
	Não utilize uma ficha de alimentação ou cabo de alimentação danificados, nem utilize uma tomada solta. Se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o seu centro de assistência mais próximo.	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>
	Não verta, nem vaporize água directamente sobre o forno.	<b>√</b>	<b>✓</b>		
	Não coloque objectos sobre o forno, dentro do forno ou sobre a porta do forno.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	









tomadas perto do forno.

vestuário.

Não utilize o forno microondas para secar papel ou



# PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA. (APENAS FUNÇÃO DE MICROONDAS)

A inobservância das seguintes precauções de segurança pode resultar em exposição nociva à energia das microondas.

- (a) Em nenhuma circunstância deverá ser feita qualquer tentativa para utilizar o forno com a porta aberta, nem para forçar os fechos de segurança (trincos da porta), nem para introduzir qualquer objecto nos orifícios do fecho de segurança.
- (b) NÃO coloque qualquer objecto entre a porta do forno e a parte frontal, nem deixe que resíduos de alimentos ou de detergente se acumulem nas superfícies isolantes. Mantenha limpa a porta e as respectivas superfícies isolantes, limpando-as após a utilização, primeiro com um pano húmido e depois com um pano seco e macio.
- (c) NÃO utilize o forno microondas se este estiver danificado, até ter sido reparado por um técnico de assistência a microondas qualificado, formado pelo fabricante. É muito importante que a porta do forno feche devidamente e que não existam quaisquer danos nos seguintes pontos:
  - (1) porta (dobrada)
  - (2) dobradiças da porta (partidas ou soltas)
  - (3) fechos das portas e superfícies isolantes
- (d) O forno só deve ser regulado ou reparado por um técnico de assistência a microondas devidamente qualificado, formado pelo fabricante.

A Samsung cobrará uma taxa de reparação pela substituição de um acessório ou pela reparação de um defeito estético se o dano no aparelho e/ou dano ou perda do acessório tiver sido causado pelo cliente. Esta cláusula abrange os seguintes itens:

- (a) Painel de controlo, porta, pega ou painel exterior riscado ou partido.
- (b) Prato, anel rotativo de suporte, acoplador ou suporte partido ou em falta.

- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual de instruções. Os avisos e instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis de ocorrer. O utilizador deve ter em conta o senso comum e deve ter cuidado na instalação, manutenção e utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem diferentes modelos, as características do seu forno microondas podem variar ligeiramente das descritas neste manual e podem não ser aplicáveis todos os sinais de aviso. Caso tenha qualquer dúvida ou preocupação, contacte o seu centro de assistência mais próximo ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.
- Este forno microondas foi concebido para aquecer alimentos.
   Destina-se apenas a utilização doméstica. Não aqueça qualquer tipo de têxteis ou almofadas recheadas com grãos, pois tal pode causar queimaduras e incêndios. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta do aparelho.
- Se não mantiver o forno limpo, a superfície pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situações de perigo.



# ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUTO (RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS)

#### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.





# **ÍNDICE**

Manual de consulta rápida11	
Acessórios12	
Forno13	
Painel de controlo13	
Acertar a hora14	
Como funciona um forno micro-ondas14	
Verificar se o forno está a funcionar correctamente15	
Programar o modo de poupança de energia15	
Cozinhar/Reaquecer15	
Níveis de potência16	
nterromper a cozedura16	
Regular o tempo de cozedura16	
Utilizar a funcionalidade de reaquecimento/cozedura instantâneo(a)17	
Programações de reaquecimento/cozedura instantâneo(a)17	
Utilizar a funcionalidade de descongelamento rápido automático18	
Programações do descongelamento rápido automático18	
Grelhar19	
Combinar micro-ondas e grelhador19	
Cozedura multi-fases	
Seleccionar os acessórios20	
Desligar o sinal sonoro21	
Bloquear o forno micro-ondas para maior segurança21	
Guia de utensílios de cozinha21	
Guia de confecção de alimentos23	
O que fazer quando tiver dúvidas ou algum problema31	
Características técnicas	

# MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA

### Se pretende cozinhar alimentos.

 Coloque os alimentos no forno.
 Seleccione o nível de potência, carregando uma ou mais vezes no botão Nível de potência (.....).



2. Seleccione o tempo de cozedura carregando no botão 10 min, 1 min ou 10 s, conforme pretendido.



3. Carregue no botão Iniciar (♦).

Resultado: Inicia-se a cozedura.



O forno apita quatro vezes quando a cozedura estiver concluída.

# Se pretende descongelar alimentos.

 Coloque os alimentos congelados no forno. Carregue uma ou mais vezes no botão Descongelamento rápido (\*\*), consoante o tipo



 Seleccione o peso carregando nos botões kg e 100g, conforme pretendido. Kg 100g

3. Carregue no botão Iniciar (♦).

de alimento a descongelar.



# Se pretende adicionar um minuto extra.

Deixe os alimentos no forno.

Carregue em +30s uma ou mais vezes, por cada 30 segundos extra que pretender adicionar.







## Se pretende grelhar alimentos.

1. Pré-aqueca o grelhador à temperatura pretendida, carregando no botão Grill (M), na programação de tempo (10 min, 1 min e 10 s) e em Iniciar (1).



2. Coloque os alimentos na grelha no forno. Carregue no botão Grill (W). Seleccione o tempo de cozedura carregando nos botões 10 min, 1 min e 10 s.



3. Carreque no botão Iniciar (1).



# **ACESSÓRIOS**

Consoante o modelo que adquiriu, são-lhe fornecidos vários acessórios que podem ser utilizados de várias formas.

1. Anel de roletes, deve ser colocado no centro do



Objectivo: o anel de roletes suporta o prato airatório.



2. Prato giratório, deve ser colocado em cima do anel de roletes com o centro encaixado na união.



Objectivo: o prato giratório funciona como a

superfície principal de cozedura e pode ser facilmente retirado para limpar.

3. Grelha, deve ser colocada sobre o prato giratório.



Obiectivo: Pode utilizar a grelha metálica para grelhar e quando cozinhar no modo combinado.


NÃO utilize o forno micro-ondas sem o anel de roletes e o prato giratório.








# **FORNO**



- 1. PORTA
- 2. ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO
- 3. GRELHADOR
- 4. LUZ
- 5. VISOR
- 6. TRINCOS DA PORTA

- 7. PRATO GIRATÓRIO
- 8. UNIÃO
- 9. ANEL DE ROLETES
- **10.** ORIFÍCIOS DO FECHO DE SEGURANÇA
- 11. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA
- 12. PAINEL DE CONTROLO

# **PAINEL DE CONTROLO**



- 1. VISOR
- 2. SELECÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESCONGELAMENTO RÁPIDO AUTOMÁTICO
- 3. SELECÇÃO DA FUNCIONALIDADE REAQUECIMENTO/COZEDURA INSTANTÂNEO(A)
- 4. BOTÃO MODO GRELHADOR
- 5. BOTÃO MODO MICRO-ONDAS

- **6.** BOTÃO PROGRAMAÇÃO DE TEMPO
- 7. BOTÃO PARAR/CANCELAR
- 8. BOTÃO POUPANÇA DE ENERGIA
- 9. SELECÇÃO DO PESO
- 10. BOTÃO MODO COMBINADO
- 11. BOTÃO ACERTAR HORA
- **12.** BOTÃO +30s
- 13. BOTÃO INICIAR







## **ACERTAR A HORA**

O forno micro-ondas tem um relógio incorporado. Ao ligar o aparelho, aparece automaticamente no visor ":0", "88:88" ou "12:00".

Programe a hora actual. As horas podem ser apresentadas no sistema de 24 horas ou de 12 horas. Tem de acertar o relógio:

- Quando instalar o forno micro-ondas pela primeira vez
- Após uma falha de energia
- Não se esqueça de acertar o relógio quando mudar de e para o horário de Verão.



Se não seleccionar qualquer função enquanto o aparelho estiver a executar uma programação ou uma operação com a especificação de paragem temporária activada, a função é cancelada e o visor apaga-se passados 25 minutos.

A luz do forno apaga-se se a porta estiver aberta durante mais de 5 minutos.

1. Para apresentar a hora no...

Sistema de 24 horas

Sistema de 12 horas

Carregue uma ou duas vezes no botão Relógio (4).

2. Utilize o botão **h** para acertar a hora e o botão **min** para os minutos.



 Quando for visualizada a hora certa, carregue novamente no botão Relógio (①) para iniciar o relógio.



Resultado: a hora é apresentada sempre que não estiver a utilizar o forno micro-ondas.

#### COMO FUNCIONA UM FORNO MICRO-ONDAS

As microondas são ondas electromagnéticas de alta-frequência; a energia libertada permite que os alimentos sejam cozinhados ou reaquecidos sem qualquer alteração da forma ou da cor.

Pode utilizar o forno micro-ondas para:

- Descongelar
- Reaquecer/cozer instantaneamente
- Cozinhar

Princípios de cozinha.

- As microondas são geradas pelo magnetrão e são distribuídas uniformemente enquanto os alimentos rodam no prato giratório. Os alimentos são, assim, uniformemente cozinhados.
- As micro-ondas são absorvidas pelos alimentos até uma profundidade aproximada de 2,5 cm. A cozedura prossegue, então, à medida que o calor se dissipa nos alimentos.



- **3.** Os tempos de cozedura variam conforme o recipiente utilizado e as propriedades dos alimentos:
  - Quantidade e densidade
  - Conteúdo de água
  - Temperatura inicial (refrigerada ou não)
- Enquanto o centro dos alimentos está a ser cozinhado por dissipação do calor, a cozedura prossegue, mesmo depois de ter retirado a comida do forno. Os tempos de espera especificados nas receitas e neste folheto devem, assim, ser respeitados para assegurar:
  - Uma cozedura uniforme dos alimentos até ao centro
  - Que todos os alimentos fiquem à mesma temperatura





# VERIFICAR SE O FORNO ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE

Este procedimento simples permite-lhe verificar se o seu forno está a funcionar correctamente em todos os momentos. Abra a porta do forno carregando no botão grande existente no canto inferior direito do painel de controlo.

Primeiro, coloque um recipiente com água no prato giratório. Depois, feche a porta.

 Carregue no botão Nível de potência ( ) e programe o tempo para 4-5 minutos, carregando no botão 1 min o número de vezes adequado.



2. Carregue no botão Iniciar (�).

Resultado: O forno aquece a água durante 4 a 5 minutos. Após esse tempo, a água deve estar a ferver.



O forno deve ser ligado à tomada apropriada. O prato giratório deve estar na devida posição no forno. Se for utilizado um nível de potência diferente do máximo, a água demora mais tempo a ferver.

## PROGRAMAR O MODO DE POUPANCA DE ENERGIA

O forno tem um modo de poupança de energia. Esta funcionalidade permite poupar electricidade quando o forno não está a ser utilizado.

- Carregue no botão **Poupança de energia** (pg).
- Para sair do modo de poupança de energia, abra a porta e, de seguida, a hora actual aparece no visor.
   O forno está pronto para ser utilizado.



## COZINHAR/REAQUECER

O procedimento seguinte explica como cozinhar ou reaquecer os alimentos

Verifique sempre as programações de cozedura antes de sair de perto do forno.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório. Depois, feche a porta.

1. Carregue no botão Nível de potência (.....).

Resultado: Aparecem as indicações
750 W (potência máxima de cozedura):
Seleccione o nível de potência

adequado, carregando novamente no botão

Nível de potência (ﷺ), até o nível de watts
correspondente ser apresentado. Consulte a tabela de
nível de potência apresentada na página sequinte.

 Programe o tempo de cozedura carregando nos botões 10 min. 1 min e 10 s.



3. Carregue no botão Iniciar (♦).

**Resultado:** A luz do forno acende-se e o prato giratório começa a rodar.



- Inicia-se a cozedura e quando terminar o forno apita quatro vezes.
- O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
- 3) A hora actual aparece novamente.
- Nunca ligue o forno micro-ondas vazio.








# **NÍVEIS DE POTÊNCIA**

Pode escolher entre os níveis de potência abaixo.

Niúsal da matêmaia	Sai	ída
Nível de potência	MICRO-ONDAS	GRELHADOR
ALTA	750 W	-
MÉDIA ALTA	600 W	-
MÉDIA	450 W	-
MÉDIA BAIXA	300 W	-
DESCONGELAMENTO (**)	180 W	-
BAIXA/MANTER QUENTE	100 W	-
GRELHADOR	-	1100 W
COMBINADO I (﴿///﴾)	600 W	1100 W
COMBINADO II (_///_M)	450 W	1100 W
COMBINADO III (﴿///ۗ.M)	300 W	1100 W





## INTERROMPER A COZEDURA

Se quiser ver os alimentos, pode interromper a cozedura em qualquer

1. Para interromper temporariamente: Abra a porta.

Resultado: A cozedura é interrompida. Para prosseguir com a cozedura, feche a porta e carregue novamente no botão **Iniciar** (�).



2. Para parar completamente:

Carregue no botão Parar (♥).



Resultado: A cozedura é interrompida. Se pretender cancelar as

programações de cozedura, carregue novamente no botão

Parar ( ( ).

Para cancelar qualquer programação antes de começar a cozedura, basta carregar no botão Parar (
).

# **REGULAR O TEMPO DE COZEDURA**

Pode aumentar o tempo de cozedura carregando uma vez no botão +30 s para cada 30 segundos que quer acrescentar.

1. Carregue uma vez no botão +30 s para cada 30 segundos que quer acrescentar.

+30 s

2. Carregue no botão Iniciar (💠).







# UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE REAQUECIMENTO/ COZEDURA INSTANTÂNEO(A)

Com a funcionalidade de Reaquecimento instantâneo, o tempo de cozedura é programado automaticamente.

Pode ajustar o número de doses carregando no botão Reaquecimento instantâneo indicado o número de vezes necessário.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

Carregue no botão **Reaquecimento/Cozedura instantâneo(a)** pretendido, o número de vezes necessário.



Resultado: Carregue no botão Iniciar (♦) para começar a cozinhar. Quando terminar:

- 1) O forno apita quatro vezes.
- O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes. (minuto a minuto)
- 3) A hora actual aparece novamente.

**Exemplo:** Carregue uma vez no botão **Bebidas** para reaquecer uma chávena de café. Consulte a tabela apresentada na página seguinte para mais informações.



# PROGRAMAÇÕES DE REAQUECIMENTO/COZEDURA INSTANTÂNEO(A)

A tabela seguinte apresenta 6 programas de Reaquecimento/Cozedura automático(a), as quantidades, os tempos de espera e as recomendações adequadas.

Alimentos/ Botão	Tamanho das doses	Tempo de espera	Recomendações
Refeições pré- cozinhadas (frias)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Coloque num prato de cerâmica e cubra com película aderente para micro-ondas. Este programa é ideal para refeições compostas por 3 componentes (ex. carne com molho, vegetais e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).

		l_	
Alimentos/ Botão	Tamanho das doses	Tempo de espera	Recomendações
Bebidas (Café, leite, chá, água à temperatura ambiente)	150 ml (1 chávena) 250 ml (1 canecas)	1-2 min.	Deite numa chávena de cerâmica e reaqueça sem a tampa. Coloque a chávena (150 ml) ou caneca (250 ml) no centro do prato giratório e mexa bem antes e depois do tempo de espera.
Refeições pré- cozinhadas congeladas (congelado)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Verifique se o recipiente da refeição pré-cozinhada congelada é próprio para micro-ondas. Fure a película da refeição pré-cozinhada. Coloque a refeição pré-cozinhada congelada no centro. Este programa é ideal para refeições pré-cozinhadas congeladas compostas por 3 componentes (ex. carne com molho, vegetais e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).
Gratinado de peixe congelado (congelado)	200 g 400 g	2-3 min.	Coloque o gratinado de peixe congelado num prato de pirex de tamanho adequado. Coloque o prato na grelha. Este programa é adequada para produtos pré-cozinhados congelados, como filetes de peixe com vegetais e molho.
Mini-quiche/ Mini-piza congeladas (congelado)	150 g (4-6 pçs) 250 g (7-9 pçs)	-	Coloque as mini-quiches ou mini-pizas congeladas uniformemente na grelha.
Gratinado de massa congelada (congelado)	200 g 400 g	2-3 min.	Coloque o gratinado de massa congelada num prato de pirex de tamanho adequado. Coloque o prato na grelha. Este programa é adequado para gratinados de massa congelada como lasanha, canelones ou macarrão.







# **UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE** DESCONGELAMENTO RÁPIDO AUTOMÁTICO

A funcionalidade Descongelamento rápido automático permite descongelar carne, aves ou peixe. O tempo de descongelamento e o nível de potência são programados automaticamente.

O utilizador só tem de seleccionar o programa e o peso.

Utilize apenas pratos próprios para micro-ondas.

Primeiro, coloque os alimentos congelados no centro do prato giratório e feche a porta.

1. Seleccione o tipo de alimento que vai cozinhar carregando uma ou mais vezes no botão Descongelamento rápido (\*\hat{\delta}). (Consulte a tabela apresentada na página seguinte para mais informações)



2. Seleccione o peso do alimento carregando nos botões kg e 100g. É possível seleccionar até um máximo de 1500 g.




3. Carreque no botão Iniciar (1).

#### Resultado:



- Inicia-se o descongelamento.
- O forno emite um sinal sonoro a meio do descongelamento para que não se esqueça de virar os alimentos.
- Carregue novamente no botão Iniciar (♠) para terminar o descongelamento.




Consulte a secção intitulada "Cozinhar/Reaguecer" na página 15 para obter mais informações.

# PROGRAMAÇÕES DO DESCONGELAMENTO RÁPIDO **AUTOMÁTICO**

A tabela seguinte apresenta os vários programas de Descongelamento rápido automático, as quantidades, os tempos de espera e as recomendações adequadas.

Retire todo o tipo de materiais de embalagem antes do descongelamento. Coloque a carne, as aves, o peixe e a fruta/bagas num prato de cerâmica.

Código/ Alimento	Dose	Tempo de espera	Recomendações
1. Carne	200-1500 g	20-90 min.	Cubra as bordas com folha de alumínio. Volte a carne quando o forno emitir um sinal sonoro. Este programa é ideal para carne de vaca, borrego, porco, bifes, costeletas e carne picada.
2. Aves	200-1500 g	20-90 min.	Cubra as extremidades das pernas e das asas com folha de alumínio. Vire as aves quando o forno emitir um sinal sonoro. Este programa é ideal para frangos inteiros ou em pedaços.
3. Peixe	200-1500 g	20-80 min.	Cubra o rabo de um peixe inteiro com folha de alumínio. Volte o peixe quando o forno emitir um sinal sonoro. Este programa é ideal para peixes inteiros assim como para filetes de peixe.
4. Fruta/Bagas	100-600 g	5-20 min.	Espalhe as frutas uniformemente num prato de vidro raso. Este programa é ideal para todos os tipos de fruta.







## **GRELHAR**

O grelhador permite aquecer e alourar rapidamente os alimentos, sem utilizar a energia das microondas. Para tal, é fornecida uma grelha com o forno micro-ondas.

1. Pré-aqueca o grelhador à temperatura pretendida, carregando no botão Grill (IN), na programação de tempo (10 min, 1 min e 10 s) e em Iniciar (�).



2. Abra a porta e coloque os alimentos na grelha.



3. Coloque os alimentos na grelha no forno. Carregue no botão Grill (IN). Seleccione o tempo de cozedura carregando nos botões 10 min. 1 min e 10 s. (O tempo máximo para grelhar é de



4. Carreque no botão Iniciar (1).

60 minutos.)

Resultado: A luz do forno acende-se e o prato giratório começa a rodar.



- 1) Inicia-se a cozedura e quando terminar o forno apita quatro vezes.
- 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
- 3) A hora actual aparece novamente.
- Não se preocupe se o aquecedor se desligar e voltar a ligar enquanto estiver a grelhar. Este sistema foi concebido de forma a impedir o sobreaquecimento do forno.
- Utilize sempre luvas quando pegar nos pratos que estão no forno, porque estes encontram-se a uma temperatura extremamente elevada.

## COMBINAR MICRO-ONDAS E GRELHADOR

Para cozinhar e alourar rapidamente os alimentos, pode também combinar a cozedura no micro-ondas com o grelhador.

- Utilize SEMPRE recipientes próprios para micro-ondas e forno. Os recipientes de cerâmica ou vidro são ideais porque permitem que as microondas penetrem uniformemente nos alimentos.
- Utilize SEMPRE luvas quando pegar nos recipientes que estão no forno, porque estes encontram-se a uma temperatura extremamente elevada.
- 1. Abra a porta do forno carregando no botão grande existente no canto inferior direito do painel de controlo. Coloque os alimentos na grelha e a grelha no prato giratório. Feche a porta.



2. Carreque no botão Combinado (¬//\\_[n]).

Resultado: São visualizadas as seguintes indicações:



\\\-[U] arelhador) 600 W (potência de saída)

- Seleccione o Nível de potência adequado, carregando novamente no botão Combinado (﴿///), (1), até aparecer o nível de potência correspondente.
- Não é possível programar a temperatura do grelhador.
- 3. Programe o tempo de cozedura carregando nos botões 10 min, 1 min e 10 s. O tempo limite de cozedura é de 60 minutos.



Carreque no botão Iniciar (♦).

Resultado: Inicia-se a cozedura combinada. Quando terminar.



1) O forno apita quatro vezes.

- 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
- 3) A hora actual aparece novamente.
- A potência máxima de micro-ondas para o modo combinado de microondas e grelhador é 600 W.








## **COZEDURA MULTI-FASES**

Pode programar o forno micro-ondas para cozinhar alimentos que necessitem até três fases diferentes.

**Exemplo:** Pretende descongelar os alimentos e cozinhá-los sem ter de reprogramar o forno após cada fase. Deste modo, pode descongelar e cozinhar um peixe de 500 g em três fases:

- Descongelamento
- Cozedura I
- Cozedura II



1. Carregue uma ou mais vezes no botão **Descongelamento rápido** (\*\ddot\ddot\ddot).



2. Programe o peso carregando nos botões kg e 100g o número de vezes necessário (500 g no exemplo).



3. Carregue no botão Nível de potência (<u>""</u>).
O modo de micro-ondas (I):



; se necessário, programe o nível de potência carregando novamente uma ou mais vezes no botão **Nível de potência** (;;;) (600 W no exemplo).





Carregue no botão Grelhador (M).
 O modo de grelhador (II):



 Programe o tempo de cozedura carregando nos botões 10 min, 1 min e 10 s o número de vezes necessário (5 minutos no exemplo).
 (O tempo máximo para grelhar é de 60 minutos)



7. Carregue no botão Iniciar (�).

Resultado: Os três modos [descongelamento e cozedura (I, II)] são seleccionado consecutivamente. De acordo com o



consecutivamente. De acordo com o modo de descongelamento escolhido, o forno pode emitir um sinal sonoro a meio do descongelamento para que não se esqueça de virar os alimentos. Quando a cozedura terminar, o forno emite quatro sinais sonoros.

- •O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
- A hora actual aparece novamente.

# SELECCIONAR OS ACESSÓRIOS

Utilize recipientes próprios para micro-ondas; não utilize recipientes ou pratos de plástico, recipientes em papel, toalhetes, etc.

Se quiser seleccionar um modo de cozedura combinado (grelhador e micro-ondas), utilize apenas pratos que sejam próprios para micro-ondas e para o forno.



Para obter mais informações sobre utensílios de cozinha adequados, consulte o Guia de utensílios de cozinha nas páginas 21-22.





# **DESLIGAR O SINAL SONORO**

Pode desligar o sinal sonoro sempre que quiser.

1. Carregue nos botões Parar (♥) e Iniciar (♦) simultaneamente.



Resultado: O forno não apita sempre que carregar num botão.

Start Stop

2. Para voltar a ligar o sinal sonoro, carregue novamente nos botões **Parar** (♠) e **Iniciar** (♠) simultaneamente.



Resultado: O forno volta a utilizar o sinal sonoro.



# **BLOQUEAR O FORNO MICRO-ONDAS PARA MAIOR SEGURANÇA**

O forno micro-ondas está equipado com um programa especial de Segurança para Crianças, que permite que o forno seja "bloqueado" para impedir que uma crianca ou alquém que não saiba utilizá-lo possa ligá-lo acidentalmente.

O forno pode ser bloqueado em qualquer altura.

1. Carregue nos botões Parar (((a)) e Relógio ((4)) simultaneamente.





Resultado: O forno está bloqueado (não conseque seleccionar nenhuma função).



2. Para desbloquear o forno, carregue novamente nos botões Parar ( ) e Relógio (4) simultaneamente.



Resultado: Pode utilizar o forno normalmente.

# **GUIA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA**

Para cozinhar alimentos no forno micro-ondas, as microondas têm de penetrar nos alimentos, sem serem reflectidas ou absorvidas pelo recipiente utilizado.

Por isso, tem de ter cuidado quando escolhe os utensílios. Se os utensílios estiverem identificados como próprios para micro-ondas, não precisa de se preocupar.

A tabela a seguir mostra vários tipos de utensílios, indica se podem ou não ser usados e como utilizá-los num forno micro-ondas.

Utensílios de cozinha	Próprios para micro-ondas	Comentários
Folha de alumínio	<b>√</b> ×	Pode ser utilizada em quantidades pequenas para que algumas áreas dos alimentos não fiquem demasiadamente cozinhadas. Se a folha de alumínio estiver muito perto da parede do forno ou se utilizar em grande quantidade, pode provocar faíscas.
Prato para alourar	1	Não pré-aqueça mais de 8 minutos.
Porcelana e loiça de barro	1	A porcelana, a cerâmica vidrada e a loiça de barro são normalmente adequadas, a menos que tenham decorações em metal.
Recipientes descartáveis de cartão de poliéster	<b>/</b>	Alguns alimentos congelados são embalados nestes recipientes.





Utensílios de cozinha	Próprios para micro-ondas	Comentários
Embalagens de comida de preparação rápida		
Recipientes de poliestireno	<b>✓</b>	Podem ser utilizados para aquecer alimentos. O sobreaquecimento pode fazer com que o poliestireno derreta.
<ul> <li>Sacos de papel ou jornal</li> </ul>	×	Podem incendiar-se.
<ul> <li>Papel reciclado ou decorações em metal</li> </ul>	×	Pode provocar faíscas.
Utensílios de vidro		
<ul> <li>Loiça de mesa de ir ao forno</li> </ul>	/	Pode ser utilizada, a menos que tenha decorações em metal.
Utensílios de vidro frágeis	<b>✓</b>	Pode ser utilizada para aquecer alimentos ou líquidos. O vidro delicado pode partir-se ou estalar se for aquecido repentinamente.
Frascos de vidro	1	Tem de retirar a tampa. Adequados apenas para aquecer.
Metal		
• Pratos	×	Podem provocar faíscas ou incêndio.
Atilhos de arame dos sacos para congelador	×	

Utensílios de cozinha	Próprios para micro-ondas	Comentários
Papel		
Pratos, chávenas, guardanapos e papel de cozinha	<b>✓</b>	Para tempos de cozedura e de aquecimento curtos. Também para absorver humidade em excesso.
Papel reciclado	Х	Pode provocar faíscas.
Plástico		
Recipientes	✓	Principalmente se forem de termoplástico resistente ao calor. Alguns materiais de plástico podem ficar danificados ou sem cor a altas temperaturas. Não utilize melamina.
Película aderente	<b>√</b>	Pode ser utilizada para reter o vapor. Não deve entrar em contacto com os alimentos. Tenha cuidado ao retirar a película porque pode sair vapor quente.
Sacos para congelador	<b>√</b> x	Só se forem resistentes a fervura ou próprios para forno. Não devem estar hermeticamente fechados. Pique com um garfo, se for necessário.
Papel de cera ou para embalagem	1	Pode ser utilizado para reter o vapor e evitar salpicos.

✓ : Recomendado✓ X : Com cuidadoX : Não seguro







# **GUIA DE CONFECÇÃO DE ALIMENTOS**

#### **MICROONDAS**

A energia das microondas penetra nos alimentos, atraída e absorvida pelo respectivo teor em água, gordura e açúcar.

As micro-ondas fazem com que as moléculas nos alimentos se movimentem rapidamente. O movimento rápido destas moléculas cria fricção e o aquecimento resultante cozinha os alimentos.

#### **COZEDURA**

### Utensílios para cozinhar no micro-ondas:

Os utensílios têm de permitir que a energia das microondas penetre nos alimentos para obter uma eficiência máxima. As micro-ondas são reflectidas pelo metal, como aço inoxidável, alumínio e cobre, mas podem penetrar através da cerâmica, vidro, porcelana e plástico bem como através do papel e madeira. Por isso, nunca deve cozinhar os alimentos em recipientes metálicos.

# Tipos de alimentos adequados para cozinhar no micro-ondas:

Pode cozinhar vários tipos de alimentos no forno micro-ondas, incluindo legumes frescos ou congelados, fruta, massa, arroz, cereais, feijão, peixe e carne. Também pode cozinhar molhos, cremes, sopas, pudins, compotas e chutneys no forno micro-ondas. Em geral, pode cozinhar no forno micro-ondas qualquer tipo de alimento que normalmente cozinha no fogão. Por exemplo, para derreter manteiga ou chocolate (consulte o capítulo com sugestões, técnicas e conselhos).

# Tapar os alimentos durante a cozedura

É muito importante tapar os alimentos durante a cozedura porque a água evaporada sobe como vapor e contribui para o processo de cozedura. Pode tapar os alimentos de várias formas: por exemplo, com um prato de cerâmica, tampa de plástico ou película aderente própria para micro-ondas.

# Tempos de espera

Quando a confecção termina, o tempo de espera é importante para permitir que a temperatura dos alimentos estabilize no seu interior.

#### Guia de confecção de legumes congelados

Utilize um pirex de vidro adequado com tampa. Coza os legumes com tampa durante o tempo mínimo – consulte a tabela. Coza durante mais tempo para obter o resultado deseiado.

Mexa duas vezes durante a cozedura e uma vez depois de estarem prontos. Quando cozidos, adicione sal, ervas aromáticas ou manteiga. Tape durante o tempo de espera.

Alimento	Dose	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Espinafres	150 g	600 W	5½-6½	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.
Brócolos	300 g	600 W	10-11	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.
Ervilhas	300 g	600 W	8-9	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.
Feijão-verde	300 g	600 W	10-11	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.
Legumes mistos (cenouras/ ervilhas/milho)	300 g	600 W	9-10	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.
Legumes mistos (estilo chinês)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água fria.







## Guia de confecção de arroz e massa

Arroz:

utilize um pirex de vidro grande com tampa – o arroz aumenta para o dobro durante a cozedura. Cozinhe com

tampa.

Depois de o arroz estar cozinhado, mexa antes do tempo de espera e adicione sal ou ervas aromáticas e manteiga. Observação: o arroz pode não ter absorvido toda a água depois do tempo de cozedura terminar.

Massa:

Utilize um pirex de vidro grande. Adicione água a ferver, uma pitada de sal e mexa bem. Cozinhe sem tampa. Mexa ocasionalmente durante e após a massa estar cozinhada. Coloque a tampa durante o tempo de espera e depois escorra bem a massa.

Alimento	Dose	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Arroz branco (pré-cozido)	250 g	750 W	17-18	5	Adicione 500 ml de água fria.
Arroz integral (pré-cozido)	250 g	750 W	22-23	5	Adicione 500 ml de água fria.
Arroz integral	250 g	750 W	22-23	10	Adicione 600 ml de água fria.
Arroz misto (Arroz + arroz selvagem)	250 g	750 W	18-19	5	Adicione 500 ml de água fria.
Miscelânea de cereais (Arroz + cereais)	250 g	750 W	19-20	5	Adicione 400 ml de água fria.
Massa	250 g	750 W	11-12	5	Adicione 1000 ml de água quente.

### Guia de confecção de legumes frescos

Utilize um pirex de vidro adequado com tampa. Adicione 30 a 45 ml de água fria (2 a 3 colheres de sopa) por cada 250 g, a menos que seja recomendada uma quantidade de água diferente – consulte a tabela. Coza os legumes com tampa durante o tempo mínimo – consulte a tabela. Coza durante mais tempo para obter o resultado desejado. Mexa uma vez durante e depois de estarem cozidos. Quando cozidos, adicione sal, ervas aromáticas ou manteiga. Coloque a tampa durante o tempo de espera de 3 minutos.

**Conselho:** Corte os legumes frescos em pedaços iguais. Se cortar os legumes em pedaços pequenos, cozem mais depressa.

Deve cozinhar todos os legumes frescos utilizando a potência máxima do forno micro-ondas (750 W).

Alimento	Dose	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Brócolos	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Corte em pés de dimensões semelhantes. Coloque os caules virados para o centro.
Couves-de- bruxelas	250 g	6½-7½	3	Adicione 60 a 75 ml (5 a 6 colheres de sopa) de água.
Cenouras	250 g	5-6	3	Corte as cenouras às rodelas uniformes.
Couve-flor	250 g 500 g	5½-6 9½-10	3	Corte em pés de dimensões semelhantes. Corte os pés grandes ao meio. Coloque os caules virados para o centro.
Curgetes	250 g	4-4½	3	Corte as curgetes às rodelas. Adicione 30 ml (2 colheres de sopa) de água ou uma noz de manteiga. Coza até ficarem macias.





Alimento	Dose	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Beringelas	250 g	4½-5	3	Corte as beringelas às rodelas pequenas e adicione 1 colher de sopa de sumo de limão.
Alho francês	250 g	5-51/2	3	Corte o alho francês às rodelas grossas.
Cogumelos	125 g 250 g	1½-2 3½-4	3	Prepare os cogumelos inteiros ou laminados. Não adicione água. Adicione uns pingos de sumo de limão. Tempere com sal e pimenta. Escorra antes de servir.
Cebolas	250 g	5-6	3	Corte as cebolas ao meio ou às rodelas. Adicione apenas 15 ml (1 colher de sopa) de água.
Pimentos	250 g	4½-5	3	Corte os pimentos às rodelas pequenas.
Batatas	250 g 500 g	5-6 9-10	3	Pese as batatas sem casca e corte-as em metades semelhantes ou aos quartos.
Nabos	250 g	5-5½	3	Corte os nabos aos cubos pequenos.

#### **REAQUECIMENTO**

O forno micro-ondas reaquece alimentos numa fracção do tempo necessário em fornos e fogões convencionais.

Utilize os níveis de potência e os tempos de reaquecimento da seguinte tabela como indicações. Os tempos na tabela consideram os líquidos a uma temperatura ambiente de cerca de +18 a +20 °C ou alimentos frios a uma temperatura de cerca de +5 a +7 °C.

# Arranjar e tapar os alimentos

Evite reaquecer alimentos grandes como, por exemplo, uma peça de carne – têm tendência para ficarem demasiadamente cozinhados e ficam secos antes de o centro estar muito quente. É melhor reaquecer pequenas porções de alimentos.

### Níveis de potência e mexer alimentos

Pode reaquecer alguns alimentos utilizando a potência de 750 W, enquanto outros devem ser reaquecidos a 600 W, 450 W ou até mesmo 300 W. Consulte as tabelas como orientação. Em geral, se os alimentos forem delicados, em grandes quantidades ou se ficarem quentes muito rapidamente (por exemplo, empadas), é melhor reaquecer os alimentos utilizando um nível de potência baixo.

- Para obter melhores resultados, mexa bem ou vire os alimentos durante o reaquecimento. Quando possível, mexa novamente antes de servir. Tenha um cuidado especial quando estiver a aquecer líquidos ou alimentos para bebés. Para evitar que os líquidos fervam e sejam derramados e eventuais queimaduras, deve mexê-los antes, durante e após o aquecimento. Mantenha-os dentro do forno micro-ondas durante o tempo de espera. Recomendamos que mexa os líquidos com uma colher de plástico ou vareta de vidro. Evite aquecer demasiado (e, desta forma, estragar) os alimentos.
- É preferível programar um tempo de cozedura inferior e adicionar tempo de aquecimento extra, se necessário.







### Tempos de aquecimento e de espera

Ao reaquecer alimentos pela primeira vez, é útil tomar nota do tempo de aquecimento – para consultar posteriormente.

Certifique-se de que os alimentos reaquecidos estão aquecidos uniformemente.

Deixe repousar os alimentos durante um espaço de tempo curto, depois de os reaquecer – para permitir que a temperatura estabilize.

O tempo de espera recomendado depois do reaquecimento é de 2 a 4 minutos, a menos que a tabela recomende outro tempo.

Tenha um cuidado especial quando estiver a aquecer líquidos ou alimentos para bebés. Consulte também o capítulo com as precauções de seguranca.

## REAQUECER LÍQUIDOS

Tenha sempre em conta um tempo de espera de, pelo menos, 20 segundos depois de desligar o forno para permitir que a temperatura estabilize. Se necessário, mexa enquanto está a aquecer e mexa SEMPRE depois de aquecer. Para evitar que o líquido ferva e seja derramado provocando eventuais queimaduras, deve colocar uma colher ou vareta de vidro nas bebidas e mexer antes, durante e após o aquecimento.

# REAQUECER ALIMENTOS PARA BEBÉS

**ALIMENTOS PARA BEBÉS:** Coloque os alimentos num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa bem após o reaquecimento! Deixe repousar durante 2 a 3 minutos antes de servir. Mexa novamente e verifique a temperatura. Temperatura recomendada para servir: entre 30 e 40 °C.

**LEITE PARA BEBÉS:** Deite o leite num biberão de vidro esterilizado. Reaqueça sem a tampa. Nunca aqueça um biberão com a tetina, uma vez que este pode explodir se sobreaquecer. Agite bem antes do tempo de espera e também antes de servir! Verifique com atenção a temperatura do leite e dos alimentos antes de os dar às crianças. Temperatura recomendada para servir: cerca de 37 °C.

**OBSERVAÇÃO:** Para evitar queimaduras, tem de verificar cuidadosamente os alimentos para bebés antes de os servir.

Utilize os níveis de potência e os tempos da tabela que se segue como indicações para reaquecer.

#### Reaquecer líquidos e alimentos

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como indicações para reaquecer.

Alimento	Dose	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções	
Bebidas (café, leite, chá, água à temperatura ambiente)	150 ml (1 chávena) 250 ml (1 canecas) 500 ml (2 canecas)	750 W	1½-2 2-2½ 4-4½	1-2	Deite numa chávena de cerâmica e reaqueça sem a tampa. Coloque a chávena de 150 ml ou a caneca de 250 ml no centro do prato giratório e mexa bem antes e depois do tempo de espera.	
Sopa (fria)	250 g 450 g	750 W	3-3½ 4-4½	2-3	Deite num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa bem após o reaquecimento. Mexa novamente antes de servir.	
Guisado (frio)	350 g	600 W	5-6	2-3	Coloque o guisado num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa ocasionalmente durante o reaquecimento, antes do tempo de espera e de servir.	
Massa com molho (fria)	350 g	600 W	4-5	3	Coloque a massa (por ex., esparguete ou macarronete) num prato de cerâmica raso. Cubra com película aderente própria para micro-ondas. Mexa antes de servir.	





Alimento	Dose	Potência	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Massa recheada com molho (fria)	350 g	600 W	4½-5½	3	Coloque a massa recheada (por exemplo, ravioli ou tortellini) num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa ocasionalmente durante o reaquecimento, antes do tempo de espera e de servir.
Refeição no prato (fria)	300 g 400 g	600 W	5-6 6-7	3	Coloque uma refeição de 2 a 3 componentes frios num prato de cerâmica. Cubra com película aderente própria para micro-ondas.
Refeição pré- cozinhada congelada	300 g 400 g	600 W	11½-12½ 13-14	4	Coloque um prato próprio para micro-ondas com a refeição pronta congelada (-18 °C) sobre o prato giratório. Fure a película ou tape com película aderente própria para micro-ondas. Após o reaquecimento deixe repousar durante 4 minutos.

# Reaquecer leite e alimentos para bebés

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como indicações para reaquecer.

Jana reaqueeer.							
Alimento	Dose	Potência	Tempo	Tempo de espera (min.)	Instruções		
Alimentos para bebés (legumes + carne)	190 g	600 W	30 seg.	2-3	Coloque os alimentos num prato de cerâmica fundo. Cozinhe com tampa. Mexa depois do tempo de cozedura. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos. Antes de servir, mexa bem e verifique cuidadosamente a temperatura.		
Papas de aveia para bebés (aveia + leite + fruta)	190 g	600 W	20 seg.	2-3	Coloque os alimentos num prato de cerâmica fundo. Cozinhe com tampa. Mexa depois do tempo de cozedura. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos. Antes de servir, mexa bem e verifique cuidadosamente a temperatura.		
Leite para bebés	100 ml 200 ml	300 W	30 a 40 seg. 1 min. a 1 min. e 10 seg.	2-3	Mexa ou agite bem e coloque num biberão de vidro esterilizado. Coloque no centro do prato giratório. Cozinhe sem tampa. Agite bem e deixe repousar durante, pelo menos, 3 minutos. Antes de servir, agite bem e verifique cuidadosamente a temperatura.		







# DESCONGELAÇÃO

Os micro-ondas são uma excelente opção para descongelar alimentos congelados. Os micro-ondas descongelam alimentos suavemente num curto espaço de tempo. Se, inesperadamente, aparecerem convidados, o micro-ondas pode ser muito útil.

As aves congeladas têm de estar completamente descongeladas antes de as cozinhar. Retire quaisquer atilhos de metal e embalagens para permitir que o líquido descongelado escorra.

Coloque os alimentos congelados num recipiente sem tampa. Vire-os a meio do período de descongelamento, escorra os líquidos e retire os miúdos, logo que seja possível.

Certifique-se, ocasionalmente, de que os alimentos não estão quentes.

Se as partes mais pequenas ou mais finas dos alimentos congelados começarem a ficar quentes, pode protegê-las, embrulhando-as em pequenas tiras de folha de alumínio durante o descongelamento.

Se as aves começarem a ficar quentes na superfície exterior, interrompa a descongelamento e aguarde 20 minutos antes de continuar.

Deixe o peixe, a carne e as aves repousarem para terminar o processo de descongelamento. O tempo de espera do descongelamento completo varia consoante a quantidade a descongelar. Consulte a tabela abaixo.

**Conselho:** Alimentos em fatias finas descongelam melhor do que em fatias grossas e quantidades menores necessitam de menos tempo do que as maiores. Não se esqueca deste conselho ao congelar e descongelar alimentos.

Para descongelar alimentos congelados a uma temperatura de cerca de -18 a -20 °C, utilize a seguinte tabela como quia de orientação.

Deve descongelar todos os alimentos congelados utilizando o nível de potência de descongelamento (180 W).

Alimento	Dose	Tempo (min.)	Tempo de espera (min.)	Instruções
Carne				
Carne de vaca picada	500 g	10-12	5-20	Coloque a carne num prato de cerâmica raso. Cubra as bordas finas com folha de
Costeletas de porco	250 g	7-8		alumínio. Vire passado metade do tempo de descongelamento!
Aves				
Pedaços de frango	500 g (2 pçs)	12-14	15-40	Primeiro, coloque num prato de cerâmica raso os pedaços de frango com a parte
Frango inteiro	1,000 g	25-28		da pele virada para baixo e o frango inteiro com o peito virado para baixo. Cubra as partes mais finas, como as asas e as extremidades, com folha de alumínio. Vire passado metade do tempo de descongelamento!
Peixe				
Filetes de peixe	250 g (2 pçs)	6-7	5-20	Coloque o peixe congelado no centro de um prato de cerâmica raso. Coloque as
	400 g (4 pçs)	11-13		partes mais finas por baixo das partes mais grossas. Proteja as extremidades mais finas com folha de alumínio. Vire passado metade do tempo de descongelamento!
Frutas				
Bagas	250 g	6-7	5-10	Distribua a fruta num recipiente de vidro redondo e raso (com um diâmetro grande).
Pão				
Pãezinhos (cerca de 50 g)	2 pçs 4 pçs	1½-2 3-4	5-10	Disponha os pãezinhos em círculo ou o pão na horizontal sobre papel de cozinha,
Tosta/sanduíche	250 g	4-5		no centro do prato giratório. Vire passado
Pão alemão (farinha de trigo + centeio)	500 g	8-10		metade do tempo de descongelamento!





#### **GRELHADOR**

As resistências de aquecimento do grelhador encontram-se debaixo do tecto da cavidade. Funcionam enquanto a porta está fechada e o prato giratório a rodar. A rotação do prato giratório faz com que os alimentos fiquem tostados uniformemente. Se pré-aquecer o grelhador durante 2 a 3 minutos, os alimentos ficam tostados mais rapidamente.

## Utensílios para grelhar:

Devem ser não inflamáveis e podem ter metal. Não utilize qualquer tipo de utensílio de plástico porque pode derreter.

#### Alimentos adequados para grelhar:

Costeletas, salsichas, bifes, hambúrgueres, bacon e toucinho, filetes de peixe finos, sanduíches e todos os tipos de tostas com coberturas.

### Observação importante:

Quando utilizar apenas o grelhador, certifique-se de que a resistência de aquecimento do grelhador está por baixo do tecto na horizontal e não na parede do fundo na vertical. Não se esqueça de que tem de colocar os alimentos na grelha superior, a menos que seja recomendada outra instrução.

#### MICRO-ONDAS + GRELHADOR

Este modo de cozedura combina o calor por radiação do grelhador com a velocidade de cozedura das microondas. Só funciona quando a porta está fechada e o prato giratório a rodar. Devido à rotação do prato giratório, os alimentos ficam tostados uniformemente.

Estão disponíveis três modos combinados neste modelo: 600 W + Grelhador, 450 W + Grelhador e 300 W + Grelhador.

# Utensílios para cozinhar com micro-ondas + grelhador

Utilize utensílios através dos quais as micro-ondas possam passar. Os utensílios devem ser não inflamáveis. Não utilize utensílios metálicos no modo combinado. Não utilize qualquer tipo de utensílio de plástico porque pode derreter.

# Tipos de alimentos adequados para cozinhar no micro-ondas + grelhador:

Os alimentos adequados para cozinhar no modo combinado incluem todos os tipos de alimentos cozinhados que precisem de ser reaquecidos ou tostados (por exemplo, massa cozida) e alimentos que precisem de um tempo de cozedura curto para tostar a parte de cima. Além disso, pode utilizar este modo para porções mais espessas com a parte de cima estaladiça e tostada (por exemplo, pedaços de frango, virando-as a meio do período de cozedura). Consulte a tabela do grelhador para obter mais

## Observação importante:

detalhes.

Quando utilizar o modo combinado (micro-ondas + grelhador), certifiquese de que a resistência de aquecimento do grelhador está por baixo do tecto na horizontal e não na parede do fundo na vertical. Deve colocar os alimentos na grelha superior, a menos que seja recomendada outra instrução. Caso contrário, deve colocar os alimentos directamente no prato giratório. Consulte as instruções na tabela a seguir. Tem de virar os alimentos se quiser que figuem tostados dos dois lados.







# Guia do grelhador

Pré-aqueça o aquecedor com a função de grelhador durante 2-3 minutos antes de grelhar a comida.

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como indicações para grelhar. Utilize luvas para os retirar.

Alimentos frescos	Dose	Tempo de pré- aquecimento (min.)	Modo de cozedura	Tempo do primeiro lado (min.)	Tempo do segundo lado (min.)		
Tostas	4 pçs (4 x 25 g)	3	Apenas grelhador	6-7	5-6		
			Instruções				
	Coloque as to	ostas, lado a lado,	na grelha.				
Pãezinhos	2 a 4 peças	3	Apenas grelhador	3-4	2-3		
(cozidos)	Instruções						
	Coloque os pãezinhos, primeiro com a parte de baixo virada para cima, em círculo na grelha.						
Tomates no forno	250 g (2 pçs)	3	300 W + Grelhador	5½-6½	-		
	Instruções						
	Corte ao meio os tomates. Adicione sal, pimenta e um pouco de queijo por cima. Coloque em círculo num prato de pirex raso. Coloque o prato na grelha.						
Tosta Havai	2 pçs (300 g)	3	300 W + Grelhador	+ Grelhador 7-9			
	Instrução						
	Torre as fatias de pão primeiro. Coloque as duas fatias de tosta com cobertura (fiambre, ananás, fatias de queijo) lado a lado na grelha. Depois de cozinhar, deixe repousar durante 2 a 3 minutos.						
Asas de frango (frias)	400-500 g (6 pçs)	3	300 W + Grelhador	12-14	11-13		
	Instrução						
	Prepare os pedaços de frango como, por exemplo, asas ou pernas, com azeite e especiarias. Coloque-as em círculo na grelha com os ossos virados para o centro. Depois de grelhar, deixe repousar durante 2 a 3 minutos.						

Alimentos frescos	Dose	Tempo de pré- aquecimento (min.)	Modo de cozedura	Tempo do primeiro lado (min.)	Tempo do segundo lado (min.)		
Batatas	500 g	3	450 W + Grelhador	10-12	-		
assadas			Instrução				
	voltada para	o grelhador. Pincel	oque-as em círculo na e a parte cortada com ar durante 3 minutos.	0 1			
Massa	400 g	-	600 W + Grelhador	16-18	-		
congelada	Instrução						
		lasanha, torte ado e coloque					
Gratinado	400 g	400 g - 450 W		20-22	-		
de peixe congelado	Instrução						
congolado	Coloque o gratinado de peixe congelado (-18°C) num prato de pirex de tamanho adequado e coloque-o na grelha.						
Fatias de piza congeladas	250 g (8 pçs)	-	300 W + Grelhador	10-12	-		
	Instrução						
	Coloque as fatias de piza congelada (-18°C) ou as mini-quiches em círculo na grelha.						
Bolo streusel congelado	200-250 g (1-2 pçs)	-	300 W + Grelhador	4-6	-		
	Instrução						
	Coloque as fatias de bolo congelado (-18°C) lado a lado na grelha. Depois de descongelar, deixe repousar durante 5 minutos.						



30



## **CONSELHOS ESPECIAIS**

#### DERRETER MANTEIGA

Coloque 50 g de manteiga num prato de vidro fundo e pequeno. Tape com uma tampa de plástico. Aqueça durante 30-40 segundos a 750 W até que a manteiga esteja derretida.

#### DERRETER CHOCOLATE

Coloque 100 g de chocolate num prato de vidro fundo e pequeno. Aqueça durante 3 a 5 minutos a 450 W até que o chocolate fique derretido. Mexa uma vez ou duas enquanto está a derreter o chocolate. Utilize luvas para retirar os alimentos!

#### DERRETER MEL CRISTALIZADO

Coloque 20 g de mel cristalizado num prato de vidro fundo e pequeno. Aqueça durante 20 a 30 segundos a 300 W até que o mel esteja derretido.

#### DERRETER GELATINA

Coloque folhas de gelatina (10 g) durante 5 minutos em água fria. Coloque a gelatina escorrida num pirex de vidro pequeno. Aqueça durante 1 minuto a 300 W. Mexa depois de estar dissolvida.

## COBERTURA GLACÉ (PARA BOLOS)

Misture a cobertura instantânea (aproximadamente 14 g) com 40 g de açúcar e 250 ml de água fria. Cozinhe sem tampa num pirex de vidro durante 3½ a 4½ minutos a 750 W, até que a cobertura glacé fique transparente. Mexa duas vezes enquanto está a dissolver.

#### COZINHAR DOCE

Coloque 600 g de fruta (por exemplo, bagas diversas) num pirex de vidro com um tamanho adequado e tampa. Adicione 300 g de açúcar para compota e mexa bem. Cozinhe com tampa durante 10-12 minutos a 750 W. Mexa várias vezes durante a cozedura. Coloque directamente em frascos de doce pequenos com tampa de rosca. Deixe repousar com tampa durante 5 minutos.

#### **COZINHAR PUDIM**

Misture o pó do pudim com açúcar e leite (500 ml) seguindo as instruções do fabricante e mexa bem. Utilize um pirex de vidro de tamanho adequado com tampa. Cozinhe com tampa durante 6% a 7% minutos a 750 W. Mexa várias vezes enquanto está a cozinhar.

### TORRAR AMÊNDOAS

Distribua 30 g de amêndoas lascadas uniformemente num prato de cerâmica de tamanho médio. Mexa várias vezes enquanto está a torrar durante 3½ a 4½ minutos a 600 W. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos no forno. Utilize luvas para retirar os alimentos!

# O QUE FAZER QUANDO TIVER DÚVIDAS OU ALGUM PROBLEMA

Se surgir algum dos problemas abaixo, experimente as soluções propostas.

#### Isto é normal.

- Condensação no interior do forno.
- Fluxo de ar em torno da porta e da estrutura exterior.
- Reflexão de luz à volta da porta e da estrutura exterior.
- Fuga de vapor à volta da porta ou das aberturas de ventilação.

## O forno não arranca quando carrega no botão Iniciar (🗘).

A porta está bem fechada?

#### Os alimentos não estão cozinhados.

- Programou correctamente o temporizador e/ou carregou no botão Iniciar (۞)?
- A porta está fechada?
- Sobrecarregou o circuito eléctrico e rebentou um fusível ou fez disparar um disjuntor?

### Os alimentos estão excessivamente cozinhados ou crus.

- Qual é o tempo de cozedura apropriado para o tipo de alimento?
- Escolheu um nível de potência apropriado?

## A lâmpada não funciona.

 Por motivos de segurança, a lâmpada não deve ser substituída pelo utilizador. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Samsung para que a substituição da lâmpada seja efectuada por um técnico qualificado.

#### Observam-se faíscas e estalidos no interior do forno.

- Utilizou um prato com decorações de metal?
- Deixou um garfo ou outro utensílio metálico dentro do forno?
- A folha de alumínio está demasiado próxima das paredes internas?







# O forno provoca interferência com rádios ou televisores.

- Pode observar-se uma ligeira interferência nos televisores ou rádios quando o forno se encontra em funcionamento. Isto é normal. Para resolver o problema, instale o forno longe de televisores, rádios e antenas.
- Se for detectada alguma interferência pelo microprocessador do forno, o visor pode ser reprogramado. Para resolver este problema, desligue a ficha de alimentação e volte a ligá-la. Acerte novamente as horas.

## Fumo e mau cheiro na operação inicial.

 É uma condição temporária que se deve ao aquecimento de componentes novos. O fumo e o mau cheiro irão desaparecer completamente depois de 10 minutos de operação. Para retirar rapidamente o mau cheiro, coloque o forno microondas em funcionamento com uma formulação de limão ou com sumo de limão no seu interior.



Se as instruções acima não lhe permitirem resolver o problema, contacte o centro de assistência local ao cliente da SAMSUNG. Tenha as seguintes informações à mão.

- O modelo e os números de série estão, normalmente, gravados na parte de trás do forno
- Os detalhes da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o revendedor local do serviço pós-venda da SAMSUNG.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A SAMSUNG esforça-se sempre por melhorar os seus produtos. As características técnicas e as instruções do utilizador estão sujeitas a alteracões sem aviso prévio.

anorações sem aviso previo:	
Modelo	GE731K, GE732K, GE733K
Fonte de alimentação	230 V ~ 50 Hz
Consumo de energia	
Microondas	1150 W
Grelhador	1100 W
Modo combinado	2250 W
Potência de saída	100 W / 750 W (IEC-705)
Frequência de funcionamento	2450 MHz
Magnetrão	OM75S(31)
Método de arrefecimento	Motor da ventoinha de arrefecimento
Dimensões (L x A x P)	
Exterior	489 x 275 x 338 mm
Cavidade do forno	330 x 211 x 309 mm
Volume	20 litros
Peso	
Líquido	12,5 kg aprox.





**NOTA** 





# DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS

PAÍS	CONTACTE-NOS	OU VISITE-NOS ONLINE EM	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com	
FINLAND	030-6227-515	www.samsung.com	
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr	
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)		
CYPRUS	8009 4000 only from landline		
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr	
LUXEMBURG	261 03 710		
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)		
NORWAY	815 56480		
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)		
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)	
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
EIRE	0818 717100	www.samsung.com	

N.º de código: DE68-03917G-02



